Softwareversion 6.26

Bedienungsanleitung

# **DIE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1. EINLEITUNG	5
SOFTWAREFUNCTIONEN	5
Control Board	5
Setup	5
Editor	5
Live.	5
Statu alore	Э 5
	5 5
SDView Timeline	5
	6
PRODUKTÜBERSICHT (CABLE)	6
INTERFACE D512	6
Ргодиктübersicht (D512)	6
INTERFACE REMOTE	7
Produktübersicht (Remote)	7
2. INTERFACES	8
FUNCTIONEN	8
Cable	8
D512	8
Remote	8
STROMVERSORGUNG	8
Cable	8
D512	8
Remote	8
3. EINRICHTEN VON HARDWARE/SOFTWARE	9
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE HARDWARE (OHNE 3D-VISUALISIERUNG)	9
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE HARDWARE (MIT 3D-VISUALISIERUNG)	9
SOFI WARE INSTALLATION (WINDOWS® XP, VISTA & /).	9
INSTALLATION DER DARDWARETREIBER (VIIDOWSØVISTA U. 7)	12 12
TREIBER-INSTALLATION (MIAC OSX)	14
TREBERSFUINSTALLATION (WINDOWSR VISTALL 7)	14
	14
INTERFACE-FEHLERBEHEBUNG	14
4. ÜBERSICHT	16
Maldungabarajah	16
Meloungsbel elch	10
Fisching 3D. Ansichts einstellungen	10
i kuire Kanäle	10
r Maha Maha	16
Adressierte Eixtures	
Schwenken/Neiden RGB-Bereich	18
Schrittbereich	18
2D-Ansicht	18
Fixture-Faderbereich	18
Boardauswahl	19
Szenenbereich	19
Optionenbereich	19
Steuerabschnitt anzeigen	20
Aktuelle Zeit an der Position	20
Zoom-Steuerung	20
l Imelines.	20
Eingangsersteilungsbereich	21
5. PROGRAMMIERUNG	24
PROGRAMMIERUNGSKONZEPT	24
ERSTELLEN EINES EIXTURE-PROFILS (REISPIEL)	24 24
	24

3D-Ansichtbereich	25
DMX-PATCHEN	25
DIF-Schaller-Rechiller DMX-Adressierung einstellen	20 26
Erstellen einer Szene	27
2D_ANSICHT	29
Andern des Layouts	29
Andern der Fixture-Großen	29 20
Ändern des Finneigrands	23
Fixtures verbergen	30
GENERATOR	31
Erstellen einer Szene mittels Generator	32
Arbeiten mit "Linien"	34 .34
Arbeiten mit "Punkten"	34
Fixture-Gruppen (Editor-Fenster)	35
Die Auswahl von Fixtures im Editor-Fenster	35
Die Auswahl von Fixtures mittels Gruppen	30 35
6. WIEDERGABE	37
IMPORTIEREN VON SZENEN IM LIVE-BUTTONS-FENSTER	37
ANDERUNGEN SZENENWIEDERGABE	38
BiltZtaste	38 20
Keine Schleife-Taste	40
LIVE-BUTTONS-SEITE WIEDERGABEÄNDERUNGEN	40
Chase-Wiedergabe	40
Zufallswiedergabe	41
S010-WIEDERGADE	41 42
Wiedergabe/Pause	42
Geschwindigkeitstaste	43
MAKROTASTE	43
Ausiosen mit Musik (Autom. BPM) Manuelle BPM	44
Manuelle Geschwindickeit	40
Einfrieren	48
Startup-Eigenschaften	48
3DVIEW	49
X- und Y-Betrachtungswinkei Betrachtungsnosition	49 ⊿9
Größe der Bühne	49
Inbetriebnahme	49
Bühneneinstellungs-Unterfenster	50
Wand-Texturen Eixture Einstellungs-I Interfenster	50
Live-TimeLine-Fenster	52
Auslösen einer Timeline mittels des Live-Fensters	52
Hinzufügen von Video/Bild-Dateien zur Live-Timeline	53
Bilascnirmsteuerungs-Eigenschaften	53
videoaus gabe Ausoabearöße	53
Hinzufügen von Audiodateien zur Live-Timeline	54
Live-Timeline-Übersicht	55
Mauskürzel in der Live-Timeline	55
Gribenennen von Zeilen Frstellen einer neuen Timeline	00 .56
Verwendung des "OFF"-Tools	56
Verwendung des "STOP"-Tools	56
Verwendung des "BPM"-Tools	57
Die ⊢uriktion von "verschieden nach" in der Live-Timeline Dateieigenschaften in der Live-Timeline	58 58
	50
7. UPLOAD-FENSTER	59
HOCHLADEN VON SZENEN ZU DEN INTERFACES	59
D512	59
Hemote	59
	00
8. BACKUP/WIEDERHERSTELLEN	61

3

Exportieren	61 61
9. TASTENKOMBINATIONEN	63
Editor-Fenster Live-Buttons Live-Timeline Bildschirmsteuerung (Mediendatei-Player)	
10. REMOTE STANDALONE-AUSLÖSEN	64
MINI-DIN-AUSLÖSEN IR (DRAHTLOSES) AUSLÖSEN Proprietäre EFK® Remote Inbetriebnahme Allgemeine Remote	64 65 65 65 65 65 65
11. AKTUALISIEREN DER INTERFACE-FIRMWARE	66
12. TECHNISCHE DATEN	67

# **1. EINLEITUNG**

# Softwarefunktionen

## **Control Board**

• Hauptfenster, in dem auf alle anderen Fenster zugegriffen werden kann.

## Setup

- Erstellt neue Geräteprofile oder Auswahl aus einer internen Bibliothek
- Weist automatisch DMX-Adressen zum Auflisten von Geräten zu
- Weist Geräteeinstellungen für die 3D-Ansicht zu
- Definiert Kanalkonfigurationen und Werte
- Importiert benutzerdefinierte Symbole für die Nutzung mit Goborädern

### **Editor**

- Einfache Programmierschritte, Szenen und Shows
- Bis zu 600 Schritte pro Szene
- Zugriff auf integrierte Makros (über den Generator)
- On-Screen-Farb- und Gobo-Auswahl
- On-Screen-2D Ansicht
- Größenänderung der Bühne für mehrere Veranstaltungsorte mit den gleichen Szenen (nur Generator)
- Unbegrenzte Szenen (beim Benutzen eines Computers)

## Live

- Gleichzeitige Wiedergabe von mehreren Beleuchtungsszenen (ebenenweise)
- Vollständig vom Benutzer konfigurierbar
- Separate Fenster (Boards) mit unbegrenzten Seiten pro Fenster
- Auslösen von Szenen durch Mausklicken, Tastatur, Datum und Zeit, manuelle BPM (Musik, MIDI und externes Auslösen durch DMX-Signal kommt bald)
- Wiedergabe-TimeInes mit Beleuchtung, Audio und Video mit einem einzelnen Mausklick

## Stand alone

- Auswahl einzelner Szenen zum Hochladen zum Interface (Box, D512, Remote und Ssa)
- Standalone-Szenen starten automatisch, wenn der Computer entfernt oder ausgeschaltet wurde
- Gleichzeitige Wiedergabe von mehreren Beleuchtungsszenen (ebenenweise) (nur mit Remote- und Ssa-Interface)

## Export/Import

- Import und Export von fremden Shows
- Sicherungsdateien per E-Mail an Freunde oder Mitarbeiter schicken
- Sichern und Wiederherstellen einer unbegrenzten Anzahl von Shows

## 3DView

- Anzeige und Kontrolle einer vollständigen Show in Echtzeit von einem beliebigen Ansichtspunkt
   Import neuer 3D Objekte (mittels einer anderen CAD-Software erstellt) oder Auswahl aus der internen Bibliothek
- Ändern der Position, Orientierung, Skalierung und Farbe von Objekten
- Import benutzerdefinierter Bilder, zur Verwendung als Decke, Boden oder Wände

## Timeline

- Synchronisierte Wiedergabe von Audio-, Video- und Bild-Dateien bei der Lightshow
- Einfache Layoutoptionen mit der visuellen Drag und Drop-Schnittstelle.

# **Interface-Cable**

Produktübersicht (Cable)



# Interface D512

# Produktübersicht (D512)



# **Interface Remote**

# Produktübersicht (Remote)



# **2. INTERFACES**

# Funktionen

#### Cable

- USB nach DMX-Cable
- 10 Fixtures mit maximal 100 DMX-Kanälen
- Unbegrenzte Shows bei Benutzung eines Computers
- 3D-Rendering ist NUR verfügbar, wenn dieses Interface NICHT angeschlossen ist

### D512

- DMX-512 USB-Interface
- Anschluss mehrerer Interfaces für mehr Flexibilität
- Unbegrenzte Shows bei Benutzung eines Computers
- Wiedergabe einer Show ohne einen Computer

## Remote

- DMX-512 USB-InterfaceAnschluss mehrerer Interfaces für mehr Flexibilität
- Mini-DIN-Anschluss für externes Auslösen
- Infrarotsensor für drahtloses Auslösen von Szenen
- Anschluss f
  ür Infraroterweiterung auf der R
  ückseite
- Wählbare Stromversorgungsoptionen: USB oder AC/DC
- Integrierte elektrische Isolation f
  ür DMX-Leitung
- Wiedergabe von bis zu 18 Shows ohne einen Computer (mit Geschwindigkeitssteuerung und ebenenweise)
- Unbegrenzte Shows bei Benutzung eines Computers
- Interner Kalender für Auslösung durch Datum u. Zeit ohne einen Computer

# Stromversorgung

#### Cable

Dieses Interface wird vom USB-Bus versorgt. Während Betriebs an einem Computer wird es von der USB-Verbindung versorgt.

## D512

Dieses Interface wird vom USB-Bus versorgt. Während Betriebs an einem Computer wird es von der USB-Verbindung versorgt.



Beim Betrieb im Standalone-Modus muss ein USB-Netzadapter zur Stromversorgung verwendet werden. Dieser Netzadapter ist separat erhältlich.

## Remote

Dieses Interface wird vom USB-Bus versorgt. Während Betriebs an einem Computer wird es von der USB-Verbindung versorgt.



Beim Betrieb im Standalone-Modus muss ein USB-Netzadapter zur Stromversorgung verwendet werden. Die Ausgangsspannung des Adapters darf 12 VDC, 300 mA nicht überschreiten. Dieser Netzadapter ist separat erhältlich.

# 3. EINRICHTEN VON HARDWARE/SOFTWARE

# Mindestanforderungen an die Hardware (ohne 3D-Visualisierung)

- Pentium 1 GHz mit 512 MB RAM unter Windows® XP (nur 32 Bit)
- Pentium 2 GHz mit 1 GB RAM unter Windows® Vista (nur 32 Bit)
- Pentium 2 GHz mit 1 GB RAM unter Windows® 7 (32 und 64 Bit)
- 100MB freier Festplattenplatz
- 1 CD-ROM-Laufwerk (nicht notwendig bei Versorgung über Internet)
- 1 USB-Anschluss

# Mindestanforderungen an die Hardware (mit 3D-Visualisierung)

- Alle obenstehenden Anforderungen
- ATI Radeon™ 7000 oder NVIDIA® GeForce2 (Gobo-Anzeige deaktiviert)
- ATI Radeon™ 9000 oder NVIDIA® GeForce4 (max. 3D-Rendering)
- Berücksichtigt nicht den Multimediabetrieb auf dem Computer

## Software Installation (Windows® XP, Vista & 7)

Es gibt zwei Möglichkeiten die Installationsdatei zu erhalten. Die Dateien, die auf der CD mitgeliefert wurden, die sich im Karton befindet, wenn Sie ein Interface von EFK® gekauft haben. Oder, die Datei kann vom Internet heruntergeladen werden. Dies wird empfohlen, um sicher zu sein, dass Sie die letzte Version der Software benutzen.

Der Computer zeigt die Interfaces mit verschiedenen Verweisen beim Installieren des Treibers an. Bitte siehe die untenstehende Liste für diese Verweise. Diese Namen werden nur nach der Erstinstallation auf dem Computer angezeigt.

•CABLE •BOX •PLUS •D512 •REMOTE



*Bitte gehen Sie zu folgender Webadresse, um die Software herunterzuladen:* <u>http://forum.thelightingcontroller.com</u> (FAQ -> Erforderliche Dateien)

Doppelklicken Sie das Softwaresymbol, um die Softwareinstallation zu starten.
 Klicken Sie zum Fortsetzen auf <**NEXT**>.

Welcome to the software Setup Wizard           This will install the software on your computer.           It is recommended that you close all other explications before continuing.           Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	Welcome to the software Setup Wizard           This will install the software on your computer.           It is recommended that you close all other applications before continuing.           Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
This will install the software on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	This will install the software on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	t is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	V

- 3. Wählen Sie auf der Lizenzvertragsseite die Option "I accept the agreement".
- 4. Klicken Sie zum Fortsetzen auf «NEXT».

Please read the following important info	ormation before continuing.
Please read the following License Agre before continuing with the installation.	ement. You must accept the terms of this agreement
Except where otherwise noted, all of the	e documentation and software is copyrighted by EFK
This software is provided "as-is," witho author be held liable for any damages	ut any express or implied warranty. In no event shall t arising from the use of this software.
This software is free, however it is dedi another interface is strictly forbidden.	cated to EFK interfaces. Using this software with
Copyright (C) EFK. All rights reserved.	
accept the agreement	

- Wählen Sie das Installationsverzeichnis zum Installieren der Software. Das Standardverzeichnis ist C: 5. \Programme\IhreSoftware und gewöhnlich müssen Sie nichts ändern.
- 6. Klicken Sie zum Fortsetzen auf <NEXT>.



- 7. Wählen Sie einen Namen und Ort für Windows®, um den Startmenüordner zu erstellen. 8.
- Klicken Sie zum Fortsetzen auf <NEXT>.

select start menu Folder	
Where should Setup place the p	program's shortcuts?
Setup will create the pro	ogram's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next, If you will	ould like to select a different folder, click Browse.
YourSoftware	Browse

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Create a desktop icon" an, wenn Sie einen Ordner auf Ihrem Desktop 9. erstellen möchten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, deshalb ist es besser, den Ordner zu erstellen und ihn später ggf. zu löschen.

10. Klicken Sie zum Fortsetzen auf <NEXT>.



11. Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie zum Fortsetzen auf < INSTALL>.

Setup is now ready to begin installing the	software on your computer.
Click Install to continue with the installation, settings.	, or click Back if you want to review or change any
Destination location: C\Program Files\YourSoftwareFolder Start Menu folder: YourSoftware	
	2

12. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie zum Bestätigen auf <FINISH>.

Sie müssen zum Installieren der Software als Administrator angemeldet sein.

#### Installation der Hardwaretreiber (Windows® Vista u. 7) Nachdem die Software installiert wurde, ist es an der Zeit, das Interface mit dem Computer zu verbinden.

Nachdem die Software installiert wurde, ist es an der Zeit, das Interface mit dem Computer zu verbinden. Vergewissern Sie sich, dass die Software nicht läuft, während Sie das Interface am Computer anschließen. Um das Interface zu anzuschließen, befolgen Sie bitte die Anweisungen unten:

Diese Anweisungen erklären nicht die Sicherheitsmaßnahmen der "Benutzerkontenverwaltung", die in Windows® Vista integriert ist. Klicken Sie einfach auf «CONTINUE», wenn dieses Fenster während der Installation erscheinen sollte.

- 1. Schließen Sie alle Softwarefenster
- Schließen Sie das USB Cable auf der R
  ückseite des Interface und das andere Ende an einem freien USB-Port des Computers an.
- Es wird eine Nachricht angezeigt, dass Windows
   einen Treiber installieren muss. Klicken Sie auf "Locate and install driver software" und der Computer wird automatisch die Treiber suchen, die während der Softwareinstallation installiert wurden.

- Fo	und New Hardware
Win	ndows needs to install driver software for your Unknown vice
+	Locate and install driver software (recommended) Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
1	Ask me again later
	Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
۲	Don't show this message again for this device
	Your device will not function until you install driver software.
	Cancel
	Cancel



#### Dies kann einige Minuten dauern.

4. Eine Nachricht zeigt an, dass der Herausgeber kann nicht überprüft werden kann. Klicken Sie einfach "Install this driver software anyway", um mit der Installation fortzufahren.

) v	Nin	dows can't verify the publisher of this driver software
	+	Don't install this driver software
		You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
	+	Install this driver software anyway
		Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or ste information.

5. Es wird eine Nachricht angezeigt, dass die Treiberinstallation erfolgreich war.

## Treiberinstallation (Windows® XP)

Nachdem die Software installiert wurde, ist es an der Zeit, das Interface mit dem Computer zu verbinden. Vergewissern Sie sich, dass die Software nicht läuft, während Sie das Interface am Computer anschließen. Um das Interface zu anzuschließen, befolgen Sie bitte die Anweisungen unten:



Es muss für jedes Interface ein Treiber installiert werden, das am Computer angeschlossen wurde.

- 1. Schließen Sie alle Softwarefenster
- Schließen Sie das USB Cable auf der R
  ückseite des Interface und das andere Ende an einem freien USB-Port des Computers an. Der "Found New Hardware"-Assistent muss beendet werden, damit der Computer mit dem Interface kommunizieren kann.

 Wenn Windows® XP Sie fragt, ob mittels "Connect to Windows® Update to search for software" nach Software gesucht werden soll, wählen Sie "No, not this time".
 Klicken Sie zum Fortsetzen auf <NEXT>.

Found New Hardware Wiz	ard			
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by Iooking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web sate (with your permission). Read our privacy solicy			
	Can Windows connect to Windows Update to search for software? Q Yes, this time only Yes, now and every time I connect a device No. not this time Dirk: Next to continue			
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel			

5. Wählen Sie im nächsten Fenster die Option "Install the software automatically (recommended)".

Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:         BDX Interface (version 1.01)         Image: Software in the software came with an installation CD of floppy disk, insert it now.         What do you want the wizard to do?         Imatall from a list or gpecific location [Advanced]         Install from a list or gpecific location [Advanced]         Click Next to continue.
<u>⟨₿</u> ack <u>N</u> ext> Cancel

6. Wenn das folgende Fenster sich öffnet, das der Treiber den Windows® Logo-Kompatibilitätstest nicht bestanden. Klicken Sie einfach auf<**CONTINUE ANYWAY**>, um die Installation fortzusetzen.



7. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf <**FINISH**>, das Fenster schließt sich und ein Popup-Fenster wird angezeigt, dass die Treiberinstallation erfolgreich war.

## **Treiber-Installation (Mac OSX)**

Unter MacOS sind keine Treiber erforderlich.

# Treiberneuinstallation (Windows® Vista u. 7)

Wenn die Treiberinstallation fehlgeschlagen ist oder Sie den Treiber aus irgendeinem Grund erneut installieren müssen, kann der Treiber manuell installiert werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen unten:

- 1. Klicken Sie [START>SYSTEMSTEUERUNG>SYSTEM> GERÄTEMANAGER], um auf die Hardwaregeräte auf Ihrem Computer zuzugreifen.
- 2. Erweitern Sie den Abschnitt "Universal Serial Bus Controllers" durch Anklicken des kleinen Quadrats links.
  - Sound, video and game controllers
  - Storage controllers



- Universal Serial Bus controllers
  - --- 🟺 BOX Interface (version 1.01)
  - Generic USB Hub
  - Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
  - 🛛 🏺 Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
  - Standard OpenHCD USB Host Controller
  - Standard OpenHCD USB Host Controller
- 3. Heben Sie "BOX Interface (version x.xx)" oder "USB Plus interface) hervor und wählen Sie auf der obersten Menüleiste die Option "**Deinstallieren**". Dies deinstalliert alle mit dem Interface verbundenen Treiber.
- 4. Klicken Sie auch in der obersten Menüleiste auf "scan for hardware changes", damit der Computer neue Hardware automatisch erkennt.
- 5. Der Computer wird automatisch durchsucht und installiert die notwendigen Treiber für dieses Gerät.

# Treiberneuinstallation (Windows® XP)

Wenn die Treiberinstallation fehlgeschlagen ist oder Sie den Treiber aus irgendeinem Grund erneut installieren müssen, kann der Treiber manuell installiert werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen unten:

- 1. Klicken Sie [START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER], um auf die Hardwaregeräte auf Ihrem Computer zuzugreifen.
- 2. Erweitern Sie den Abschnitt "Universal Serial Bus Controllers" durch Anklicken des kleinen Quadrats links.
  - Sound, video and game controllers
     System devices
     Universal Serial Bus controllers
     BOX Interface (version 1.01)
    - 🛶 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Univ
    - 🗳 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Univ

## Interface-Fehlerbehebung

Wenn die Treiberinstallation erfolgreich war, werden folgende Ausgaben angezeigt, wenn die Software das Interface steuert.

- 1. Die LED-Anzeigen müssen folgendermaßen interpretiert werden:
  - D512: "PC Link" LED blinkt
  - Remote: "PC Link" LED blinkt
  - Box: "Standalone" LED AUS
  - Ssa: "PC Link" LED EIN
  - Cable: "PC Link" LED blinkt
- 2. Die Software zeigt beim Starten folgendes an:
  - Interface gefunden
  - Die entsprechenden Interfacenamen

 Heben Sie "BOX Interface (version x.xx)" oder "USB Plus interface, CABLE, REMOTE oder D512) hervor und wählen Sie auf der obersten Menüleiste die Option "Deinstallieren". Dies deinstalliert alle mit dem Interface verbundenen Treiber.



4. Klicken Sie auch in der obersten Menüleiste auf "scan for hardware changes", damit der Computer neue Hardware automatisch erkennt.



- 5. Wiederholen Sie die gleichen Schritte wie bei "*Hardwareinstallation (Windows® XP*)", um den Treiber erneut zu installieren.
- 6. Eine Popup-Meldung unten rechts auf dem Monitor zeigt an, dass die Treiberinstallation erfolgreich war und das Gerät betriebsbereit ist.

# 4. ÜBERSICHT Control Board

## Meldungsbereich

Der Meldungsbereich zeigt folgende Informationen an:

- Aktueller Show (Name).
- Anzahl der Universen
  - Namen von Interfaces (falls vorhanden)



## Setup

#### **Persönliche Fixtures**

Persönlichen Fixtures zeigt die Fixtures an, die in die aktuelle Show geladen wurden.



Das Hinzufügen von Fixtures zu diesem Bereich fügen diese nicht zum DMX-Patch hinzu. Ein zusätzlicher Schritt ist notwendig, um die Aufgabe abzuschließen.

#### Fixture 3D-Ansichtseinstellungen

Die *Fixture 3D-Ansichtseinstellungen* zeigt die [**3D-Ansicht**]-Kanäle der ausgewählten Fixture an. Dies beeinflusst nicht die Programmierung des angeschlossenen Fixture. Es beeinflusst das Aussehen des Fixture in der [**3D-Ansicht**].

#### Fixture-Kanäle

Die Fixture-Kanäle zeigen die Kanäle des ausgewählten Fixture an. Wenn ein Fixture ausgewählt wurde, können die Kanäle modifiziert werden (Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Einsetzen und Hinzufügen).

#### Kanalebenen

Die *Kanalebenen* zeigen die Kanalebenen des ausgewählten Fixture an. Wenn ein Kanal ausgewählt wurde, können die Ebenen modifiziert werden (Ausschneiden, Einsetzen und Hinzufügen).

#### Adressierte Fixtures

Die Adressierten Fixtures zeigen den aktuellen DMX-Patch an. Wenn ein Fixture ausgewählt wurde, können sie werden (DMX-Adresse, Name, umgekehrt Schwenken/Neigen, Universum)

# Setup (Fortsetzung)



Die Kanalwerte zeigen die Kanalebenen des ausgewählten Fixtures an. Wenn ein Kanal ausgewählt wurde, können die Ebenen modifiziert werden (Ausschneiden, Einsetzen und Hinzufügen).

## **Editor**

#### Schwenken/Neigen, RGB-Bereich

Schwenken/Neigen, RGB-Bereich modifiziert die folgenden Attribute:

- Position für Schwenken/Neigen
- Rot, Grün, Blau verwenden eine Farbpalette

#### Schrittbereich

Schrittbereich modifiziert die folgenden Attribute:

- Schritt: Löschen, Kopieren, Einfügen, Einsetzen, Hinzufügen
- Schrittname
- Schrittdauer
- Direkter Zugriff auf die Schrittauswahl •

#### 2D-Ansicht

Die 2D-Ansicht greift auf folgende Funktionen zu:

- Direkte Fixtureauswahl in Bildform
- Auswählen eines Fixture, wählt sie auch im Fixture-Faderbereich

#### **Fixture-Faderbereich**

Der Fixture-Faderbereich greift auf folgende Funktionen zu:

- Direkte Manipulation der Attibute in Faderform
  - Gruppenzuweisung und Wiederherstellung für bequemere Programmierung



## **Live-Buttons**

## **Boardauswahl**

Die Boardauswahleiste modifiziert die folgenden Attribute:

- Ansicht der aktuellen Seite
- Szenen zur aktuellen Seite hinzufügen
- Seitenoptionen modifizieren

### Szenenbereich

Der Szenenbereich modifiziert die folgenden Attribute:

- Direkte Szenenauslösung
- Szenen-Wiedergabegeschwindigkeit
- Änderung der Auslösemethode

## Optionenbereich

Der Optionenbereich modifiziert die folgenden Attribute:

- Wiedergabe/Pause-Taste
- Aktuelle BPM (auch manuelle Eingabe möglich)
- Tap Sync (mehrmals Drücken, um die aktuellen BPM zu ändern)
- Einfrieren (friert die gesamten DMX-Ausgänge des Live-Fensters bis zum aktuellen Schritt ein)
- DMX Ein/Aus (doppe It als eine Blackoutfunktion)
- 3D-Ansicht Ein/Aus (ermöglicht die Wiedergabe im Fenster der 3D-Ansicht)



## Live-Timeline

Steuerabschnitt anzeigen		Aktuelle Zeit an der Position
Mi Live		
File Buttons TimeLine ?		
Buttons TimeLine		
	Show 1	0:00:00.0
0:00:02 0:00:04	0:00:06 0:00:08	0:00:10 0:00:12
Vic	leo/Picture TimeLine	
	Audio TimeLine	
Lig	htScene TimeLine #1	
Lig	htScene TimeLine #2	
	1	<u>&gt;</u>
Zoom-Steuerung	Timelines	

## Steuerabschnitt anzeigen

Steuerabschnitt anzeigen ändert die folgenden Attribute:

- Zum Anfang gehen
- Wiedergabe ab der roten Markierung
- Wiedergabe ab der aktuellen Position
- Stopp
- Zum Ende gehen

## Aktuelle Zeit an der Position

Aktuelle Zeit an der Position zeigt folgendes Attribut an:

• Aktuelle Pauseposition, aktueller Fortschritt in der Show

## **Zoom-Steuerung**

Die Zoom-Steuerung modifiziert die folgenden Attribute:

Ändern der Auflösung der Timeline. Dies ist nützlich, wenn es auf Präzision ankommt

## Timelines

*Timelines* zeigt folgende Attribute an:

- Layout jeder einzelnen Timeline, einschließlich der Video/Bild-, Audio- und 2-10
- Beleuchtungsszene-Timelines Position der STOPP und AUS-Markierungen
- Position der STOPP und AUS-MarkiePosition der roten Markierung
- Position der grünen Markierung

## Patch DMX-Eingang

<b>Patch</b> Imx inpu input	i <mark>or dmx a</mark>	nd midi inputs		
input	nrio:			
-	. phu	ity mode	outputs	
1	🖌 dmx input	•		
#	priority	dmx outputs		
1	highest level	2		

Aktuelle Eingänge

## Eingangserstellungsbereich

Im Eingangserstellungsbereich werden neue DMX-Eingangszuweisungen erstellt. Die folgenden Attribute können in diesem Bereich geändert werden.

- DMX-EingangsadressePrioritätstyp (DMX-Eingang, Software, HTP)
- Ausgangszuweisungen •



<sup>#</sup> Der DMX-Eingang ist derzeit nur für das erste Universum verfügbar.

# Patch MIDI-Eingang



# Patch DMX-Ausgang

DMX-Out	putauswahl		Ausgangserstellungsb
Patch for din	x and midi		
mx input   midi in universe	nput dmx output channel	outputs	
1 🗸	103	203+303	
		add	
universe	channel	dmx outputs	
1	101	201 301	
1	102	202 302	
4	103	203 303	
-			

Aktuelle Ausgänge

# **5. PROGRAMMIERUNG**

# Programmierungskonzept

Es gibt 3 Hauptfenster zum Programmieren einer Show. Dies sind das **Setup-, Editor** und **Live**-Fenster.

Setup (Patch): Ordnet die DMX-Startadressen den Fixtures zu, die programmiert werden

sollen

Editor: Programmiert mehrere Szenen und speichert diese auf der Festplatte

**Live-Buttons**: Importiert die Szenen, die in dem Editor-Fenster programmiert wurde und gibt sie durch Drücken einer einzigen Taste wieder

<u>}</u>

Å

Das EDITOR-FENSTER hat eine höhere Priorität als das LIVE-FENSTER. Wenn das LIVE-FENSTER einen DMX-Kanal steuert und es wird auch ein DMX-Kanal im EDITOR-FENSTER gesteuert, erhält der Kanal die Priorität vom EDITOR-FENSTER (Es sind nur aktive Kanäle im EDITOR-FENSTER betroffen.)



Die Überlagerung ist zwischen den 2 Fenstern möglich (Editor und Live).

# Erstellen eines Fixture-Profils (Beispiel)

Die Software kann Fixtureprofile direkt erstellen.

Dieses Profil wird für den LED PAR 64-Tri erstellt. Dieses Fixture verfügt über zwei Betriebsarten. Wir werden die 3-Kanal-Betriebsart verwenden.

Das Fixture verfügt über die folgenden Kanäle: Rot, Grün und Blau. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für ein Beispiel zur Gestaltung eines Fixtureprofils.

- 1. Drücken Sie <New Fixture>.
- 2. Geben Sie in dem angezeigten Fenster einen Namen für das Fixtureprofil ein: LED PAR 64-Tri. Drücken Sie <**OK**>. Der Name sollte nun in *Persönliche Fixtures* angezeigt werden.
- 3. Drücken Sie im Kanalbereich dreimal <add channel>. Es sollten nun drei Kanäle mit dem Namen angezeigt werden: ???.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ersten Kanal und klicken Sie mit der linken Maustaste auf <EDIT>. Das Unterfenster Infos zum eingestellten Kanal sollte sich nun öffnen.
- Suchen Sie "rot", klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Wort und drücken Sie <ok>. Das Unterfenster schließt sich automatisch und im Kanalbereich werden der erste Kanalname und das Symbol in die Auswahl geändert.
- 6. Befolgen Sie die gleichen Schritte wie oben, um den Kanal 2 und 3 jeweils auf grün und blau einzustellen.
- 7. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Kanal 1
- 8. Drücken Sie im Ebenenbereich auf <add level>.
- 9. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die neue Ebene, die angezeigt wird.
- 10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Ebene und mit der linken Maustaste auf "Bearbeiten". Ein Unterfenster-Fenster öffnet sich mit dem Titel Infos zum *Einstellen der Ebene.*
- 11. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Dimmer und stellen Sie den max. Wert von 255 ein.
- 12. Drücken Sie <OK>.
- 13. Verwenden Sie das gleiche Verfahren für die Kanäle zwei und drei.

## **3D-Ansichtbereich**

Um die Parameter der 3D-Ansicht für dieses Fixture (LED PAR 64-Tri) einzustellen, siehe folgende Anweisungen.

- 1. Wählen Sie in der Dropdown-Leiste dieses Fixture als Farbwechsler.
- 2. Ziehen Sie die Lampenauswahl auf die 60W-LED.



Je höher die LED-Leistung hier ist, desto heller wird das Fixture auf dem Fenster der 3D-Ansicht angezeigt.

- Stellen Sie den Abstrahlwinkel auf 22° passend f
  ür das Fixture ein (siehe die Spezifikationen des Fixture).
- 4. Dieses Fixture ist nun vollständig. Speichern Sie das Fixture.



## **DMX-Patchen**

Um ein Fixture im Editor-Fenster anzuzeigen, müssen Sie sie zunächst zum DMX-Patch im Setup-Fenster hinzufügen. Bitte beachten Sie die nachstehenden Anweisungen, um die LED PAR 64-Tri zum DMX-Patch hinzufügen.

1. Wechseln Sie zur Seiten-Registerkarte im Setup-Fenster von fixtures setting zu dmx addressing.

fixtures setting dmx addressing

- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LED PAR 64-Tri dies hervor und rufen Sie die Option "Fixture zur dmx-Liste hinzufügen". Klicken Sie auf diese Option.
- 3. Das Untermenü "DMX-Adressierungseinstellung" öffnet sich. Lassen Sie bei Start ab DMX-Adresse 001 dieses Fixture ausgeschaltet. Wir werden den Klon auf 4 einstellen. Es ist auch notwendig, einen Namen für dieses Fixture einzugeben. Mit diesem Namen können wir das Fixture während der Programmierung leicht auf dem Editor-Fenster erkennen.
- 4. Drücken Sie <**Save**>. Das Fixture wird nun zum DMX-Patch hinzugefügt.
- 5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Fixtures hinzuzufügen.

Wenn es ein Fixture gibt, das sich noch nicht auf der Seiten-Registerkarte "Fixture-Einstellung" befindet, dann können Sie über die 'Fixtures importieren"-Funktion weitere hinzufügen.

### **DIP-Schalter-Rechner**

Bei Verwendung eines Fixture, das DIP-Schalter verwendet, um die DMX-Adresse zuweisen, schlägt die Software automatisch die DIP-Schalter vor, die für eine bestimmte Adresse erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise die Adresse 100 im Setup-Fenster als die DMX-Adresse eines Fixture eingeben, zeigt die Software folgendes Bild an:



Es zeigt, dass für die Adresse 100 die DIP-Schalter 3, 6 und 7 in die Position ON eingestellt werden müssen.

## **DMX-Adressierung einstellen**

DMX addressing	setting	
		DMX-Adresse
model	Legend 300E Beam (Advanced)	DIP Scholtor Pochnor
dmx address	1 😂 (1512) 123456789 🗸 universe 1	DIF-Schaller-Nechiner
name	p (no dualication)	Fixturename
clone	1 4 (quantity of same fixtures at same dmx address)	3D-Fixture-Clone
reverse pan	(dmx = 0 means left or right)	
re∨erse tilt	(dmx = 0 means down or up)	Umgekehrt
		Umaekehrt Neigen
	Save	

# Erstellen einer Szene

In der Software **besteht eine Szene aus einem oder mehreren Schritten**. Diese Schritte werden im Editor-Fenster erstellt.

Um Szenen zu erstellen, schauen Sie sich bitte folgendes Beispiel für die Verwendung der LED PAR 64-Tri an. Es handelt sich um ein 3-stufiges Farb-Fadingprogramm von rot, zu grün und dann zu blau. Die gesamte Dauer für die Szene beträgt 9 Sekunden.

- 1. Öffnen Sie das Editor-Fenster auf dem Control Board.
- 2. Schalten Sie die DMX-Taste durch einen Tastendruck ein.



- Erstellen Sie mittels der Fader im Faderbereich eine Ansicht mit den Fixtures. In diesem Beispiel stellen wir den roten Kanal auf volle Leistung [255].
- Ändern Sie den Übergangstyp unter dem roten Fader auf "weich". Dies wird durch Anklicken mit der Maus erledigt.
- 5. Passen Sie den Namen und die Zeit im Schrittbereich an.
- 6. Fügen Sie einen neuen Schritt hinzu, indem Sie die entsprechende Schaltfläche im Schrittbereich wählen.
- 7. Stellen Sie den roten Faderkanal auf [000].
- 8. Stellen Sie den grünen Faderkanal auf voll [255].
- Ändern Sie den Übergangstyp unter dem grüner Fader auf "weich".
- 10. Passen Sie den Namen und die Zeit im Schrittbereich an.
- 11. Fügen Sie einen neuen Schritt hinzu, indem Sie die entsprechende Schaltfläche im Schrittbereich wählen.
- 12. Stellen Sie den grünen Kanal auf [000].
- 13. Stellen Sie den blauen Kanal auf voll [255].
- 14. Ändern Sie den Übergangstyp unter dem grüner Fader auf "weich".
- 15. Passen Sie den Namen und die Zeit im Schrittbereich an.
- 16. Drücken Sie für eine Vorschau auf "Wiedergabe".
- 17. Speichern Sie die Beleuchtungsszene als "RGB-Farb-Verblassen".

Sie können den RGB-Bereich zum Wählen Ihrer Farbe verwenden.



Es kann am einfachsten zu programmieren sein, wenn die Fixtures angeschlossen sind und in Echtzeit im Editor-Fenster funktionieren.

#### Schrittbereich Nome Duration # Red 00:03.00 00:03.00 Green 3 Blue 00:03.00 Totel 00:09:00 Schritt binzufüg en 8 3 3 ÷.

#### **Fixture Faders Area**



	è
19	
200	

Das Programmieren ist auch mittels des 3D-Ansicht-Fensters möglich. Schalten Sie die 3D-Ansichttaste für diesen Vorgang ein. Dies kann für die Erstellung von Szenen nützlich sein, während die Live-Ansicht andere Szenen wiedergibt. Dies wird als "Blind-Programmierung" bezeichnet.

<b></b>	
4	
1	ŝ
19	

Wenn eine Szene namens "Standard" vorhanden ist, erstellt die Funktion "Neue Szene" eine neue Szene mit den Einstellungen der Szene "Standard".

## 2D-Ansicht

Die 2D-Ansicht ist in das Editor-Fenster integriert. Es ist als ein Werkzeug gedacht, um die Geschwindigkeit der Programmierung durch eine visuelle Palette für Fixture-<u>Layout u. Auswahl</u> zu erhöhen.

Das Layout, die Größe der Fixtures, Hintergrund und Fixturebilder sind Attribute, die schnell und einfach innerhalb der 2D-Ansicht geändert werden können.

### Ändern des Layouts

Wenn eine Fixture dem DMX-Patch im Editor-Fenster hinzugefügt wird, wird sie in der 2D-Ansicht angezeigt. Es gibt Standard-Bilder, die für diese Fixtures verwendet werden. Bitte folgen Sie die Anweisungen für diesen Vorgang unten.

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Fixture.
- 2. Während Sie die Maustaste gedrückt halten, ziehen Sie das Fixture an die gewünschte Position.
- 3. Lassen Sie die Maustaste los.

Die 2D-Ansicht zeigt keine "geklonten" Fixtures. Diese werden nur in der 3D-Ansicht angezeigt.

## Ändern der Fixture-Größen

Wenn mehrere Fixtures zum DMX-Patch hinzugefügt werden, kann es schwierig sein, mit ihnen im Layout bei voller Größe zu arbeiten. Es ist möglich, deren Größe auf die Hälfte oder 1/3 zu minimieren. Dies ist eine Einstellung, die alle Fixtures in der 2D-Ansicht beeinflusst. Bitte folgen Sie die Anweisungen für diesen Vorgang unten.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der 2D-Ansicht auf eine beliebige Position.
- 2. Bewegen Sie in dem Dropdown-Menü, das erscheint, den Mauszeiger über "Bildgröße".
- In dem zusätzlichen Dropdown-Menü, das erscheint, nach dem Sie den Mauszeiger über "Bildgröße" halten, gibt es 3 Optionen. Wählen Sie die gewünschte Option und die Änderung ist abgeschlossen.

## Ändern des Hintergrunds

Der Hintergrund der 2D-Ansicht kann mit einem benutzerdefinierten JPG-, BMP- oder PNG-Bild geändert werden. Sie können auf Wunsch ein digitales Bild der Bühne aufnehmen und dann die Fixturebilder zum Überlagern an die richtige Stelle verschieben. Mit dieser Option ist das ein sehr schneller Vorgang. Bitte folgen Sie die Anweisungen für diesen Vorgang unten.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der 2D-Ansicht auf eine beliebige Position.
- 2. Bewegen Sie im Dropdown-Menü, das erscheint, den Mauszeiger über "Hintergrund ändern".
- 3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Option.
- 4. Ein Dateibrowserfenster öffnet sich. Verwenden Sie dies, um zum gewünschten Bild zu navigieren und es auszuwählen.



Es gibt in der 3D-Ansicht eine Option, um den Screenshot dieses Fenster s zu verwenden und ihn in der 2D-Ansicht als Hintergrund einzustellen.

#### Ändern des Fixture-Bilds

Die Fixtures sind auf ein Standardbild eingestellt. Sie können jedoch auf ein anderes Bild eingestellt werden, um das Fixture in der 2D-Ansicht darzustellen. Bitte folgen Sie die Anweisungen für diesen Vorgang unten.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Fixture in der 2D-Ansicht. In der Dropdown-Menü, das erscheint, wird der Fixture-Name zur Bestätigung angezeigt.
- 2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Fixture-Bild ändern".
- 3. Ein Dateibrowserfenster öffnet sich. Verwenden Sie dies, um zum gewünschten Bild zu navigieren und es auszuwählen.



Das Format für die Bilder müssen den folgenden Parameter entsprechen: PNG-Datei 128 \* 128 Pixel mit Alpha-Kanal transparenter Hintergrund.

#### **Fixtures verbergen**

Im Abschnitt 2D-Ansicht des Editor-Fensters ist es möglich, ausgewählte Fixtures zu verstecken. Dies ist nützlich, wenn Sie Fixturebilder ein- oder ausschalten möchten.

## Generator

Das Generator-Fenster wird im Editor-Fenster aufgerufen. Es kann nur innerhalb des Editor-Fensters verwendet werden.

Es ist ratsam, den Abschnitt "Arbeiten mit Gruppen" zu lesen, bevor Sie fortfahren. Viele der folgenden Schritte gehen davon aus, dass Sie mit Gruppen und der Auswahl mit der 2D-Ansicht vertraut sind.

Sobald ein Generator-Projekt erstellt wurde, kann es für einen späteren Zugriff und die Bearbeitung gespeichert werden.







#### Erstellen einer Szene mittels Generator

Befolgen Sie die Schritte unten, um zu erfahren, wie man eine einfache Szene mit dem Generator-Fenster erstellt.

- 1. Öffnen Sie das Editor-Fenster auf dem Control Board.
- 2. Wählen Sie ein oder mehrere Fixtures.



Sobald ein Generator-Projekt erstellt wurde, kann es für einen späteren Zugriff und die Bearbeitung gespeichert werden.

3. Öffnen Sie das Generator-Fenster.



4. Die Fixture-Kanäle der ausgewählten Fixtures werden im "Fixture-Kanalbereich" angezeigt. Wählen Sie den ersten Kanal, der in der aktuellen Szene angepasst werden soll. Dies erfolgt durch das Aktivieren des Kontrollkästchens neben dem Kanalnamen. Dies muss nicht der Reihe nach erfolgen.



- 5. Wenn Sie einen Kanal wählen, ändert der "Bearbeitenbereich" den Kanal für diesen speziellen Kanal, abgesehen von den anderen Kanälen in dem Fixture.
  - Es sind voreingestellte "Dimmkurven" verfügbar. Sie können auch benutzerdefinierte Dimmkurven erstellen und diese im Computer speichern.
  - Die Gesamtdauer kann geändert werden, in Sekunden.
  - Es gibt 3 Arten von "Übergängen": Punkte, Linien, Kurven



7. Wenn es mehr als ein Fixture ausgewählt wurde, kann die Verzögerungszeit zwischen den Fixtures geändert werden, indem Sie die Shiftleiste verwenden. Die Mitte dieser Leiste hat das gleiche Timing (Wert "0").





Negative oder positive Werte bestimmen, welcher Fixture in der erstellten Szene die erste ist.

- 8. Weisen Sie dem Kanal die Dauer zu.
- 9. Gehen Sie zum nächsten Kanal, und befolgen Sie die gleichen Schritte wie oben beschrieben.
- 10. Es ist jetzt Zeit das Generator-Projekt zu speichern. Dies ist notwendig, damit die Szene im Generator-Fenster geändert wird. Wenn dieses Generator-Projekt nicht gespeichert wurde, dann kann es nur durch die direkte Änderung der Zeit- und Fader-Werte im Editor-Fenster angepasst werden.



11. Nachdem das Generator-Projekt wie vom Benutzer gewünscht, geändert und gespeichert wurde (falls erforderlich), muss die Szene im Editor-Fenster "erzeugt" werden, bevor sie im Live-Fenster für die Wiedergabe verwendet werden kann. Dies erfolgt durch die Schaltfläche "Erstellen".



12. Nachdem Erstellen der Szene im Schritt oben, wird die Szene zum Editor-Fenster übertragen und zeigt die einzelnen Schritte an, die im Generator-Fenster erstellt wurden. Eine weitere Bearbeitung ist hier möglich, aber nicht notwendig.



Die Schwenken/Kippen-Kanäle für jedes Fixture werden als ein einzelner Kanal im "Fixture-Kanalbereich" angezeigt. Die Wellenform für Schwenken/Kippen ist ein Oval und wird Schwenken- und Kippen-Kanal gemeinsam geändert, wie sie Koordinaten auf einer Karte waren.



Wenn Sie einen einzelnen Kanal auf einem konstanten Pegel ohne Variationen (wie der Dimmer-Kanal) halten möchten, dann wählen Sie einfach den Dimmer-Kanal und lassen Sie beide 2 Punkte auf dem gleichen Pegel. Fügen Sie KEINEN dritten Punkt hinzu. Für ein Beispiel siehe unten.



#### Arbeiten mit "Kurven"



Arbeiten mit "Linien"

Die Wellenform ist in stufenförmig und wird wie unten dargestellt.



#### Arbeiten mit "Punkten"

Die Wellenform ist rechteckig und wird wie unten dargestellt.



## Fixture-Gruppen (Editor-Fenster)

Das Editor-Fenster enthält 512 Steuer-Kanäle und sie sind alle unten im Fenster im Fader-Format angeordnet. Eine Bildlaufleiste wird zum manuellen Navigieren bereitgestellt. Allerdings gibt es eine viel besseres Tool zum schnellen Bewegen im Editor-Fenster. Dies wird Gruppen genannt.

Mit Gruppen können Sie mit einem einzigen Tastendruck von einem Fixture zu einer anderen springen. Dies ist bei der Arbeit mit mehreren Fixtures vorteilhaft. Bitte beachten Sie die nachstehenden Anweisungen für eine weitere Beschreibung, wie Gruppen erstellt werden und mit ihnen gearbeitet wird.



Es ist auch möglich, Fixtures im der 2D-Ansicht des Editor-Fensters auszuwählen.

#### Die Auswahl von Fixtures im Editor-Fenster

- •Es müssen 2 oder mehr Fixtures ausgewählt werden, um auf das Generator-Fenster zugreifen zu können.
- •Im 2D-Ansichtsbereich des Editor-Fensters können Fixtures ausgewählt werden.
- •Es ist möglich, mehrere Fixtures mit gedrückter CTRL/APPLE-Taste auszuwählen.
- •Zur Auswahl eines Fixture können Gruppen verwendet werden.

#### Die Auswahl von Fixtures mittels Gruppen

Wenn eine Gruppe erstellt wurde, drücken Sie einfach die Tastenkombination zum Markieren/Auswählen. "Dies funktioniert nur im Editor-Fenster"

#### **Erstellen einer Gruppe**

- Dies erfolgt im Editor-Fenster. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für diesen Vorgang.
  - 1. Öffnen Sie das Editor-Fenster auf dem Control Board.
  - Scrollen Sie zur Titelleiste eines Fixture. Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Titelleiste. Sie wird in rot markiert, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt wurde.



- Setzen Sie das Markieren weiterer Fixtures auf der gleichen Weise wie oben fort. Durch Gedrückthalten der CTRL/APPLE-Taste auf der Tastatur können Sie mehrere Fixtures auszuwählen.
- 4. Drücken Sie anschließend die Registerkarte Gruppen.



5. , Klicken Sie im rechten Abschnitt des Fensters mit der rechten Maustaste in den Gruppenbereich, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie " Add new group".



6. Ein Unterfenster öffnet sich. Geben Sie hier einen Namen für die Gruppe ein.

Group name	
Giun rend	

- 7. Drücken Sie OK.
- 8. Ein weiteres Unterfenster öffnet sich. Geben Sie ein einzelnes Zeichen ein und das ist die Gruppenauswahl-Schnelltaste.

Shartcut (a-Z)	
Bris suiters	



<sup>1</sup> Die verfügbaren Tastenkombinationen sind: a-z, A-Z. Es ist möglich, insgesamt 52 Gruppen zu erstellen.

# **6. WIEDERGABE**

## Importieren von Szenen im Live-Buttons-Fenster

In der Software ist die Wiedergabe im Live-Fenster vorgesehen. Zunächst enthält das Live-Fenster keine Szenen. Er ist eine leere Palette, auf der Sie das Fenster je nach den Anforderungen ihrer Show anordnen können.

Mehrere Parameter können im Live-Buttons-Fenster angepasst werden, einschließlich, aber nicht auf Folgende beschränkt: Seitenname, Reihenfolge, Anzahl, Chase-Wiedergabe, Zufalls-Wiedergabe, Solo-Wiedergabe und Szenenreihenfolge, Anzahl, Farbe, Typ, Auslöse-Methode, Schnellüberschreiben

Um Szenen in das Live-Buttons-Fenster zu importieren, befolgen Sie bitte die unten angegebenen Schritte. Wir werden das 3-stufige Verblassen der Farben importieren, das wir im Editor-Abschnitt unter "Erstellen einer Szene" erzeugt haben.

- 1. Öffnen Sie die Live-Ansicht vom Control Board.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Boardauswahlbalken und wählen Sie "Add Light Scene". Siehe Abb. L.a.
- Wählen Sie im sich öffnenden Datei-Explorerfenster "RGB-Farbverblassen" und drücken <**Open**>.
- Die Szene wird nun im Live-Fenster als eine einzelne Schaltfläche angezeigt, die den leeren Platz komplett füllt. Siehe Abb. L.c.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie die "Auslösertaste". Das Auslösertaste-Untermenü öffnet sich. Siehe Abb. L.b.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Tastaturauslöser.
- Wählen Sie mit dem Dropdown-Menü <a> als den Tastaturauslöser.
- 8. Schließen Sie das Fenster zum Speichern.



Wenn im Live-Fenster der Tastaturauslöser auf der Szene-Taste nicht angezeigt wird, müssen Sie diesen mittels der "Display"-Option direkt unter der Titelleiste des Fensters aktivieren.



Wenn Sie diese Szene mit dem Computer-Kalender auslösen müssen, dann können Sie die entsprechenden Einstellungen im Untermenü der Auslösertaste wählen.



Es können gleichzeitig mehrere Szenen ausgewählt und importiert werden, sofern sie sich im gleichen Ordner befinden.



(Szene hinzugefügt und den Auslöser auf <a> eingestellt)



# Änderungen Szenenwiedergabe

#### Blitztaste

Im Live-Buttons-Fenster kann es notwendig sein, eine Szene schnell und augenblicklich wiederzugeben. Nebelmaschinen u. Stroboskope sind Beispiele für solche Anforderungen.

Zwar gibt es mehrere Methoden, um diese Aufgabe zu erfüllen. Dies erfolgt durch Verwendung der Blitzfunktion. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zum Ändern der einer Szene mit dieser Funktion.

- 1. Erstellen Sie eine Szene zur Verwendung in der Editor-Szene.
- 2. Eine Szene Live-Fenster hinzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie "Blitztaste". Siehe Abb. F.a.
- 4. Legen Sie eine Tastenkombination für diese Szene-Schaltfläche als <b> an.

Im obigen Szenario wird die Szene ausgelöst, wenn <**b**> gedrückt wird. Und diese Szene wird so lange laufen, wie Sie diese Taste gedrückt halten. In dem Moment, indem Sie diese Taste loslassen, wird die Wiedergabe der Szene beendet. Dies es "vorübergehend".



Abb. F.a



#### Voreinstellungstaste

Mit dieser Funktion können Sie

eine Szene nehmen, die mehrere

Schritte hat und mit nur einen

einzigen Schritt wiedergeben. Dies erfolgt mit dem Menü der rechten Maustaste für einen "Schritt", das nach der Aktivierung dieser Funktion auf eine Szene erscheint.

Für das folgende Beispiel verwenden werden wir die Szene, die dem Editor-Beispiel erstellt wurde: "Erstellen einer Szene". Bitte beachten Sie für diesen Vorgang folgenden Schritte.

- 1. Fügen Sie der Szene "RGB Farb-Fade" im Live-Buttons-Fenster hinzu.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie die "Preset button". Siehe Abb. T.a.
- Sie können nun mit der rechten Maustaste klicken und zu einem bestimmten Schritt in die Szene scrollen, um ihn wieder aufzurufen. Die einzelne Schrittname wird angezeigt, wie er im Editor-Fenster erstellt wurde. Nur der ausgewählte Schritt wird wiedergegeben.

4. Lösen Sie nun die Taste in die gewünschte Methode aus (Tastatur, Zeit und/oder Maus).



Diese zwei Funktionen (Voreinstellungs- und Blitztaste) können kombiniert werden.

#### Keine Schleife-Taste

Wenn im Live-Buttons-Fenster eine Szene mit einem einzigen Schritt ausgelöst wurde, bleibt sie als statische Ansicht EIN. Wenn allerdings eine Szene mit 2 oder mehreren Schritten ausgelöst wurde, läuft sie in einer Endlosschleife, deren Zeitdauer auf dem Editor-Fenster programmiert wurde.

Es gibt eine Wiedergabe-Modifikation, die verhindert, dass eine Szene in einer Schleife läuft, nachdem die das erste Mal alle Schritte in einer Szene durchlaufen hat. Dies ist die "No loop button". Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um diese Änderung Keine Schleife-Taste

zu aktivieren.

- Fügen Sie der Szene "RGB 1. Farb-Fade" im Live-Fenster hinzu
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie "No loop button". Das Menü wird nun nach einem weiteren Klick der rechten Maustaste auf die Szene wie in Abb. NI.a angezeigt.



- Sie können vor oder nach der 3. Aktivierung/Auslösung eine Szene in diesem Menü auswählen. Aber zuerst muss NO LOOP ausgewählt werden, bevor diese Option im Rechtsklick-Menü angezeigt wird
- 4 Nach der Auswahl einer Szene in diesem Menü können Sie die Szene normal wie jede andere Szene auslösen.

## Live-Buttons-Seite Wiedergabeänderungen

#### Chase-Wiedergabe

Im Live-Buttons-Fenster gibt es eine Seite Wiedergabeänderungen, die für jede Seite einzigartig sind. Chase-Wiedergabe ist eine dieser Änderungen. Es gibt für diese Funktion viele Anwendungsmöglichkeiten. In diesem Beispiel werden wir eine Veränderung der Farben sehen. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für diese Funktion.

- Erstellen Sie im Editor-Fenster eine Szene für die LED PAR 64-Tri, die folgende Parameter 1. hat:
  - 3 Sekunden a.
  - b. Weicher Übergang
  - 1 Schritt c.
  - d. Kanal "rot" auf 100%
- Erstellen Sie im Editor-Fenster zwei weitere Szenen mit den oben genannten Parametern, 2. nutzen aber grün für eine Szene und dann blau für die andere.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Live-Fenster auf die Boardauswahlleiste, um eine neue Seite hinzuzufügen.
- 4 Nennen Sie die neue Seite "Farben". Press <Save>.
- 5. Fügen Sie die 3 Szenen, die mit den oben genannten Schritte erstellt wurden, auf dieser neuen Seite namens "Farben" ein.
- 6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Boardauswahlleiste und wählen Sie "Chase-Wiedergabe".
- Auslösen einer Szene. 7

#### 7. Wiedergabe



Nach dem Auslösen einer Szene (es ist egal, welche Szene ausgelöst wird), wird diese während der gesamten Zeit wiedergegeben. Wenn diese Zeit richtig eingestellt wurde (3 Sek), dann nach 3 Sekunden zur Wiedergabe der nächsten Szene gewechselt. Dies wird in der angegebenen Reihenfolge fortgesetzt, je nachdem, wie die Szenen auf der Seite angeordnet wurden.

## Zufallswiedergabe

Diese Funktion ist identisch zur Chase-Wiedergabe. Der einzige Unterschied ist die Reihenfolge, in der sie wiedergegeben werden. Die Zufallswiedergabe erfolgt nicht sequentiell. Die Szenen-Wiedergabe erfolgt in zufälliger Reihenfolge.





Wählen Sie vor dem Aktivieren dieser Funktion mehrere Szenen, um diese gleichzeitig nach dem Zufallsprinzip wiederzugeben.

#### Solo-Wiedergabe



Normalerweise sind im Live-Buttons-Fenster gestapelte Szenen. Mit dieser Funktion kann jedoch jede Seite nur eine Szene auf einmal wiedergeben. Auslösen einer zweiten Szene deaktiviert die erste.

Dies funktioniert nur auf einer einzigen Seite im Live-Buttons-Fenster.

# Live-Button-Fenster Wiedergabe

#### Wiedergabe/Pause

Diese Funktion erhöht die Funktionalität des Live-Buttons-Fensters, indem folgende Möglichkeiten hinzugefügt werden Nahtlose Wiedergabe und gleichzeitiges Auslösen mehrerer Szenen.

Wenn Sie diese Funktion auf eine Szene anwenden, die derzeit ausgeführt wird, wird diese sie ausschalten. Wenn Sie diese Funktion auf eine Szene anwenden, die gerade nicht läuft, wird diese sie wieder einschalten.

Diese Funktion ist ein 2-Schritt-Vorgang. Der erste Schritt bereitet die Ausführung vor und der zweite Schritt beendet die Ausführung. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für dieses Verfahren.

- 1. Drücken Sie <Wiedergabe/Pause>. Siehe Abb. Pp.a.
- Wählen Sie eine Szene. Das Symbol wird in der Szene-Taste angezeigt. Diese ist die Vorbereitung. Siehe Abb. Pp.b.
- Drücken Sie
   Wiedergabe/Pause> ein weiteres Mal. Diese ist die Ausführung.

Diese Funktion kann auf eine unbegrenzte Anzahl von Szenen angewandt werden





#### Geschwindigkeitstaste

Die Schaltflächen **im Live-buttons**-Fenster bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. <u>Auto BPM, Manual BPM und Manual Speed</u>.

Zum Zugriff auf das **Speed button**-Fenster gehen Sie folgendermaßen vor. **1.** Öffnen Sie das **Live-buttons**-Fenster vom **Control Board**.

- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede Beleuchtungsszene. Ein Untermenü öffnet sich:
- 3. Wählen Sie Speed button.



# Makrotaste

Mit der Makro-Taste können mehrere Tasten gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden: - Schalten Sie alle gewünschten Tasten ein

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Live-Fenster auf die *Boardauswahlleiste*, um die Makro-Schaltfläche hinzuzufügen
- Geben Sie einen Namen für die Makro-Taste ein und drücken Sie "ok".

Anschließend folgt der Tastenzustand der Makro-Taste (Ein/Aus).

PB Live	
Live Buttons TimeLine Help	
Buttons TimeLine	
Page_2	
	Man. BPM
Macro button.mac	
	Auto BPM
	On/Off
	dmx 3d

#### Auslösen mit Musik (Autom. BPM)

Wenn eine Beleuchtungsszene in diesem Modus läuft, verwendet sie den internen Computer-Mixer, um die <u>Audio</u>quelle festzulegen.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um auf diese Einstellung zuzugreifen (NUR Windows®!).

- 1. Öffnen Sie die Windows®-Systemsteuerung.
- 2. Wenn die Ansicht nicht bereits unter "Klassische Ansicht" eingestellt wurde, ändern Sie wechseln Sie dazu in diese.
- 3. Öffnen Sie "Sounds und Audiogeräte".
- 4. Wählen Sie die Registerkarte Lautstärke.
- 5. Wählen Sie im Bereich "Gerätelautstärke" die Schaltfläche "Erweitert". Ein neues Fenster öffnet sich und zeigt die Wiedergabe-Mixer an.
- 6. Wählen Sie im Menü "Optionen" die Option "Eigenschaften".
- 7. Gehen Sie in dem neuen Fenster in den Bereich "Lautstärke regeln für". Wählen Sie "Aufnahme".
- Gehen Sie zu den Lautstärkereglern unten im Fenster und aktivieren Sie ein Kontrollkästchen neben den Audio-Eingang, von dem Sie im Live-buttons-Fenster auslösen möchten.
- 9. Drücken Sie < OK >.
- Passen Sie in dem geöffneten "Master-Lautstärke"-Fenster die Eigenschaften f
  ür die Lautstärke-Eingang an. Deaktivieren Sie die Stummschaltungsoption. Passen Sie die Balance- und Lautstärke-Einstellungen an.
- 11. Öffnen Sie das Live-buttons-Fenster vom Control Board.
- 12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie die "Speed button".
- 13. In dem sich öffnenden Fenster die Option "Auto BPM".
- 14. Drücken Sie < Validate>.

🛤 Speed button			
<ul> <li>Auto BPM</li> <li>Manual BPM</li> <li>Manual Speed</li> </ul>	<b>1/1</b> 100 %	<b>0</b>	
	Validate		

15. Schalten Sie auf der rechten Seite des Live-buttons-Fensters die "Auto BPM"-Funktion ein, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

0n/0	

16. Wenn die Quelle ein Tonsignal sendet, dann sollte das Anzeigefenster ähnlich wie im Bild unten aussehen.





Der Zweck dieser Funktion ist es, den Wechsel der Schritte mit der Musik zu synchronisieren.



Die Empfindlichkeit kann zwischen 1/1 und 1/8 eingestellt werden.

#### Manuelle BPM

Wird für die Wiedergabe-Geschwindigkeit der Szenen verwendet, indem die BPM manuell eingegeben werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um diese Einstellung zugreifen.

- 1. Öffnen Sie das Live-buttons-Fenster vom Control Board.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie die "Geschwindigkeitstaste".
- 3. Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster die Option "Manual BPM".
- 4. Drücken Sie <Validate>.

M Speed button				X
Auto BPM Manual BPM	1/1	φ—		
Manual Speed	100 %	-	-0	-
	/alidate			

5. Siehe die Abbildung unten für Anweisungen zum Zuweisen des Wertes für die manuellen BPM.





Dies ist eine MANUELLE Einstellung, die NICHT mit einer externen Quelle synchronisiert wird.

BPM beeinflusst die Zeit zum Wechseln zum nächsten Schritt in einer Szene

Verfügbare BPM: 10~500

#### Manuelle Geschwindigkeit

Dieser Modus bezieht sich auf die manuelle Einstellung der Geschwindigkeit eines Programms. Dieses kann zwischen 25% und 400% eingestellt werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um diese Einstellung zugreifen.

- 1. Öffnen Sie das Live-buttons-Fenster vom ControlBoard.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Szene-Schaltfläche und wählen Sie die "Geschwindigkeitstaste".

- 3. Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster die Option "Manual Speed".
- 4. Halten Sie den Schiebebalken gedrückt und ziehen Sie ihn auf den gewünschten Geschwindigkeitswert.
- 5. Drücken Sie <Validate>.

•• Speed button			X
<ul> <li>Auto BPM</li> <li>Manual BPM</li> <li>Manual Speed</li> </ul>	<b>1/1</b> 100 %	р—	_
	/alidate		

#### Einfrieren

Die Freeze-Funktion <u>hält</u> jede aktivierte Szene <u>vorübergehend an</u> und führt den nächsten verfügbaren Schritt nicht aus. Alle Szenen werden am aktuellen Schritt angehalten.

- •Zum Aktivieren einmal drücken.
- •Zum Deaktivieren ein zweites Mal drücken.

## Startup-Eigenschaften

Es sind fünf unterschiedliche Optionen verfügbar, die beim Starten des Live-Buttons-Fensters eingestellt werden können.

Diese Einstellungen werden für die zukünftige Verwendung gespeichert, auch nach dem Schließen des Programms.

Das Live-Fenster wird beim Start maximiert	📲 Options 🛛 🕅
Die normalen Optionen zum Anpassen der Fenstergröße wurden entfernt, einschließlich der Hauptleiste oben	Start maximized
Schaltet DMX beim Offnen des Live-Fensters automatisch ein	Lock screen
Deaktiviert die Optionen der rechten Maustaste innerhalb des Live-Fensters	Admin password Password
Passwort-Schutz des Optionen-Unterfensters im Live-Fenster	Confirm Password

## **3DView**

#### X- und Y-Betrachtungswinkel

Diese können modifiziert werden. Um diese anzupassen, siehe die folgenden Schritte.

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine freie Stelle im 3DView-Fenster.
- Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung, um den Betrachtungswinkel einstellen. Sie können auch das Mausrad gedrückt halten, um die Betrachtungsposition anzupassen.



#### Betrachtungsposition

Diese kann mittels einer Kombination von Maus und Tastatur eingestellt werden. Um diese anzupassen, siehe die folgenden Schritte.

- 1. Halten Sie < SHIFT > auf der Tastatur gedrückt.
- 2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine freie Stelle im 3DView-Fenster.
- 3. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung, um die Betrachtungsposition anzupassen.



#### Größe der Bühne

Diese kann innerhalb des 3DView-Fensters eingestellt werden. Dies ist der "Zoom". Um diese anzupassen, siehe die folgenden Schritte.

1. Sie können auch das Mausrad gedrückt halten und die Maus in die gewünschte Richtung ziehen, um die Betrachtungsposition anzupassen.



#### Inbetriebnahme

3DView wurde entwickelt, um zusammen mit einem der beiden Fenster verwendet zu werden: **Editor** oder **Live**. Um die Wiedergabe für das 3DView-Fenster zu aktivieren, gibt es auf diesen beiden Fenstern eine Taste. Sie muss mit der grünen Tastenanzeige aktiviert werden, damit jede Wiedergabe in diesem Fenster erfolgt.

#### Bühneneinstellungs-Unterfenster

**3DView** verfügt besitzt Parameter, um die Bühne zu ändern. Die Bühne ist in **3DView** als die 6 Wände definiert.

Zu den Parametern, die geändert werden können zählen folgende: Breite, Höhe, Tiefe, Textur, Auflösung der Texturen.

#### Wand-Texturen

**3DView** wird mit mehreren benutzerdefinierten Texturen zur Auswahl installiert. Auf diese kann über das Dropdown-Menü in der Textur-Bereich zugegriffen werden. Nach Auswahl einer Textur und Einschalten der Textur, zeigt das **3DView**-Fenster sofort die Textur auf der geeigneten Wand an.

À

Benutzerdefinierte Texturen müssen die folgenden Parameter bei der Dateiformatierung beachten: PNG, BMP und JPG.



## Fixture Einstellungs-Unterfenster

Die folgenden Parameter sind für Fixture-Modifikation innerhalb des **3DView**-Fensters verfügbar: Position, Ausrichtung, Skalierung und Farbe. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für den Zugriff auf diese Einstellungen.

- 1. Öffn en Sie das 3DView-Fenster.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo innerhalb des **3DView**-Fensters, um das Menü aufzurufen.
- 3. Wählen Sie "Fixtures-Einstellungen".
- 4. Das Fenster öffnet sich.
- Wählen Sie eine Fixture aus dem "Fixture-Auswahlbereich". Sie wird im 3DView-Fenster hervorgehoben, so dass die Ergebnisse jeder Änderung sofort angezeigt werden.
- 6. Wählen Sie einen zu ändernden Kanal aus dem Kanalauswahlbereich.
- Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen den "Werteinstellungsbereich". Dies kann durch direkte Eingabe des Wertes mit der Tastatur oder durch manipulieren des Scroll-Werkzeugs mit der Maus erfolgen.



# Live-Timeline-Fenster

#### Auslösen einer Timeline mittels des Live-Fensters

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, mehrere Timelines und Auslöser mit den Tasten im Live-Fenster zu speichern.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die *Boardauswahlleiste* im Live-Fenster, um das Untermenü zu öffnen.
- 2. Wählen Sie mit der linken Maustaste "Add timeline".



3. Ein Unterfenster öffnet sich. Wählen Sie mit diesem Fenster die entsprechende Timeline.

d timeline					? X
Look in	😂 tmelines		¥	0000	
My Recent Documents Desktop Ay Documents My Computer	and one-trai				
My Network Places	File name:			~	Open
		Contract of the second s			

4. Wählen Sie "Open".



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Untermenü-Optionen der Timeline-Tasten, die auf das Live-Fenster beschränkt sind.

Die Timeline-Tasten im Live-Fenster werden mit einem einzigartigen Hintergrund angezeigt, siehe unten.



7. Wiedergabe

#### Hinzufügen von Video/Bild-Dateien zur Live-Timeline

Live-Timeline kann zum Auslösen der Wiedergabe von Video- und/oder Bild-Dateien verwendet werden. Dies ist bei der Synchronisierung mit der Lightshow nützlich.

- Für Video-Dateien werden die folgenden Dateiformate unterstützt: avi, mpg, mpeg, mov, wmv
- Die folgenden Formate werden für Bilddateien unterstützt: bmp, gif, jpg, png
  - 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Live-Timeline-Fenster in den Video/Bild-Timelinebereich, um das Untermenü zu öffnen.
  - 2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Multimediadatei hinzufügen".
  - 3. Ein Unterfenster öffnet sich. In diesem Fenster können Sie die entsprechende Video/Bild-Datei auswählen.

Look in:	🗀 tmelines		<ul> <li>O Ø P</li></ul>	
My Recent Documents	al and one tril al first one tril			
Ay Documents My Computer				
Places	File nome:		~	Open
	-	and the second s		

4. Fügen Sie mit "Open" die Datei zur Timeline hinzu.

#### Bildschirmsteuerungs-Eigenschaften

Bildschirmsteuerung ist das Unterfenster, das für die Video- und Bild-Wiedergabe verwendet wird.



#### Videoausgabe

Dieser Abschnitt enthält Optionen, wo man das Video, sowie den Ort des Videos anzeigt. Sie können auch zwischen einem Fenster-Modus oder einen Vollbild-Modus wählen.

Video output ● Windowed mode No border ▲ ✓ Allways on top ▲ Force position ▲	Kein Rahmen: Entfernt den Fensterrahmen und die Titelleiste Immer oben: Erzwingt, dass das Bildschirmsteuerungs-Fenster stets über allen anderen Fenstern im Vordergrund bleibt Position erzwingen: Deaktiviert die manuelle Fensterpositionierung und
X Position 50 Y Position 0	weist eine Standard-X- und Y-Position zu
Screen mode < Screen	- Screen Mode: Wählt das Display zur Anzeige aus (dieses ist ein Vollbildmodus)
	The Lighting Controller V6.26

#### Ausgabegröße

Dieser Abschnitt enthält Optionen, wie das Video-Fenster, sowie die Größe des Videos angezeigt werden.



#### Hinzufügen von Audiodateien zur Live-Timeline

Live-Timeline kann zum Auslösen der Wiedergabe von Audio-Dateien verwendet werden. Dies ist bei der Synchronisierung mit der Lightshow nützlich.

- Die folgenden Dateiformate werden bei Audio-Dateien unterstützt: Wav, mp3, ogg, wma
  - 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Dateibereich auf dem Live-Timeline-Fenster, um das Untermenü aufzurufen. 2.
    - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Multime dia datei hinzufügen".
  - 3. Ein Unterfenster öffnet sich. Wählen Sie mit diesem Fenster die geeignete Audiodatei aus.

Look in:	😂 timelines	- 00	•••	
My Recent Documents Des Mop	and one trai			
Jy Network	File same		×	Onen
Places	r ne nene.			

4. Fügen Sie mit "Open" die Datei zur Timeline hinzu.

## Live-Timeline-Übersicht

		٦/	Timeline-Name	Aktueller
*	il Live		🔳 🗆 🚺	Forischritt
Wiedergabe- Aktionstasten	File Buttons TimeLine ? Buttons TimeLine		4	
Ţ		New timeline	0:00:00.0	
	0:00:02 0:00:04	0:00:06 0:00:08 0:00:10	0:00:12 0:00:14	
		Video/Picture TimeLine	*	
		Audio TimeLine		
		LightScene TimeLine #1		Zeilen
		LightScene TimeLine #2		Lonon
		LightScene TimeLine #3		
		LightScene TimeLine #4		
Zoom				
	9 <u></u>		>	

### Mauskürzel in der Live-Timeline

Es gibt im Live-Timeline-Fenster Tastenkombinationen, die beim Zusammenstellen einer Show helfen.

Maus-Funktionen:

- 1. Doppelklicken Sie auf das "Zeitlineal", um die rote Markierung zu verschieben.
- 2. Drücken Sie zum Zoomen das Mausrad.

#### Umbenennen von Zeilen

Die Zeilen in Live-Timeline-Fenster können geändert werden, um benutzerdefinierte Titel anzuzeigen. Für weitere Einzelheiten, siehe unten. Die folgenden Schritte setzen voraus, dass das Live-Timeline-Fenster bereits geöffnet ist und funktioniert.

- 1. Bewegen Sie die Maus über eine der Timelines. Dazu gehören Zeilen mit Video/Bild, Audio und Beleuchtungsszenen.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste hier, um das Untermenü aufzurufen.



3. Dadurch wird das Unterfenster "Timelinename" geöffnet. Geben Sie mit der Tastatur einen neuen Namen ein.

Name of the	TimeLine	
Audio Time	Line	

4. Beenden Sie den Vorgang mit OK.

5.

#### Erstellen einer neuen Timeline

Diese Funktion wird im **Live-Timeline**-Fenster aufgerufen. Es gibt eine zweite Registerkarte, die diesem Fenster aufdeckt.

Buttons TimeLine 🖌

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für weitere Details über diesen Vorgang.

1. Wählen Sie in der Titelleiste des Live-Fensters das Timeline-Dropdown-Menü und Neu.



 Ein Unterfenster öffnet sich, in dem die grundlegenden Parameter f
ür die neue Timeline folgen, wie Gesamtzeit und die Gesamtanzahl der Beleuchtungsszenenzeilen. Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor und dr
ücken Sie OK.



Bis zu 10 Beleuchtungsszenenzeilen können zu einer einzigen Timeline hinzugefügt werden.

3. Die neue Timeline wird ohne dass etwas hinzugefügt wurde, angezeigt. Fügen Sie alle nacheinander Dateien zur Timeline hinzu. Siehe Abschnitt über "Hinzufügen von Dateien zur Timeline" in den vorangegangenen Abschnitten.

### Verwendung des"OFF"-Tools

In der Timeline ist es möglich, eine Beleuchtungsszene oder Multimedia-Datei an einer <u>einzelnen Zeile</u> zu stoppen, bevor sie abgeschlossen ist. Verwenden Sie für diesen Schritt das "OFF"-Tool.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile, zu der Sie das "OFF"-Tool hinzufügen möchten. Ein Untermenü öffnet sich:
- 2. Wählen Sie "OFF-Tool hinzufügen".
- Nachdem das Tool hinzugefügt wurde, kann es durch Halten und Zehen der linken Maustaste verschoben werden. Lassen Sie anschließend die Maustaste los, um das Tool freizugeben.





Dies stoppt eine einzige Zeile.

#### Verwendung des "STOP"-Tools

Die Show wird in der Timeline kontinuierlich wiedergegeben. Um eine Stopp-Position für alle Zeilen zu definieren, steht ein Werkzeug zur Verfügung, das sogenannte "STOP"-Tool. Dies wurde in der aktuellen Timeline hinzugefügt. Verwenden Sie für diesen Schritt das "STOP"-Tool.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile, zu der Sie das "STOP"-Tool hinzufügen möchten. Ein Untermenü öffnet sich:
- 2. Wählen Sie "STOP-Tool hinzufügen".
- Nachdem das Tool hinzugefügt wurde, kann es durch Halten und Zehen der linken Maustaste verschoben werden. Lassen Sie anschließend die Maustaste los, um das Tool freizugeben.



### Verwendung des "BPM"-Tools

Legen Sie mit dem BPM-Tool die "manuellen BPM" auf einen geeigneten Wert fest.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile (nur Beleuchtungsszenen), zu der Sie das "BPM"-Tool hinzufügen möchten. Ein Untermenü öffnet sich:
- 2. Wählen Sie "BPM-Tool hinzufügen".
- Nachdem das Tool hinzugefügt wurde, kann es durch Halten und Zehen der linken Maustaste verschoben werden. Lassen Sie anschließend die Maustaste los, um das Tool freizugeben.



2

Dies wird die BPM für die ganze Anwendung ändern.

#### Die Funktion von "Verschieben nach" in der Live-Timeline

In der Live-Timeline können die Dateien per Drag u- Drop nicht ausreichend genau positioniert werden. Aus diesem Grund ist eine Option namens "Verschieben nach" verfügbar.

Damit kann ein beliebiges Objekt, einschließlich der OFF- und STOP-Tools, an eine der folgenden Positionen verschoben werden: Rote Markierung

Grüne Markierung Bestimmte Zeit

#### Dateieigenschaften in der Live-Timeline

Bitte beachten Sie die Optionen, die für jede unterschiedliche Dateiart in der Timeline verfügbar sind.

#### Video/Bild-Timeline



Validate

14

(verwendet Live-Fenster BPM globale Einstellung) Manuelle Geschwindigkeit (verwendet den Wiedergabe-Fader rechts)

> Endlosschleife (Ohne STOP-Tool) (Standardmäßig aktiviert)

(NUR manuelle Geschwindigkeit!)

Zum Schließen des Fensters und zum Speichern der Einstellungen drücken

🖌 Loop

# 7. UPLOAD-FENSTER

# Hochladen von Szenen zu den Interfaces

Einige, aber nicht alle Interfaces haben einen integrierten Speicher und Prozessor. Dies bedeutet, dass sie eines oder mehrere Programme im Standalone-Modus ablaufen lassen können.

Diese Funktion kann für ein automatisches Backup nützlich sein. Oder, wenn kein Computer zur Verfügung steht, um die Beleuchtung zu in Betrieb zu nehmen, aber ein benutzerdefiniertes Programm gewünscht wird, das in ein einfach lernendes Interface programmiert werden soll, dann ist dies eine sehr nützliche Option.

Die Anweisungen für das Hochladen unterschieden sich zwischen den verschiedenen Interfaces. Bitte schlagen Sie in den Anweisungen für Interfaces nach.

#### D512

1. Klicken Sie im Control Board mit der Inken Maustaste auf das StandAlone-Symbol.





- 3. Doppelklicken Sie in dem Unterfenster, das sich öffnet, mit der linken Maustaste auf den Titel der Szene, die hochgeladen werden soll.
- 4. Klicken Sie die "Upload standalone data"-Schaltfläche mit der linken Maustaste an.



Um die Szene aus den Interface zu löschen, drücken Sie die "Standalone-Daten löschen"-Taste. Dies verhindert, dass das Interface im Standalone-Modus läuft, wenn sie mit Strom versorgt wird und die Software nicht läuft.

## Remote

- 1. Klicken Sie im Control Board mit der Inken Maustaste auf das StandAlone-Symbol.
- 2. Der Universum-Auswahlunterfenster öffnet sich. Wählen Sie das Universum. Siehe Abb. Us.a.
- 3. Der Remote-Upload-Fenster öffnet sich. Das Layout und die Position der Funktionen sind in der Abbildung dargestellt. Wählen Sie die gewünschten Optionen zum Hochladen.
- 4. Suchen Šie die gewünschte Szene für die erste Schaltfläche im Schaltflächeneinstellbereich. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Szene für Taste Nr.1. Die Szene wird auf der linken Seite für Taste Nr. 1 erscheinen. Der markierte Teil wird dann mit der zweiten Taste fortgesetzt.
- 5. Setzen Sie die Auswahl der Szenen für die entsprechenden Schaltflächen bis zum Ende fort.
- Nachdem alle Szenen zum Schaltflächeneinstellbereich hinzugefügt wurden, drücken Sie die Taste "Zum Interface hochladen", um die Informationen an die Standalone-Speicher des Interface zu senden.



Szenen 11-18 sind mit der EFK™ IR (optional) nur im Standalone-Modus verfügbar.

### Aktualisieren der internen Uhr

Die Remote besitzt eine interne Uhr. Diese Uhr wird verwendet, um die Standalone-Szenen auszulösen, die auf Kalender-Auslösung eingestellt wurden.

Diese Uhr kann in diesem Fenster aktualisiert werden. Durch Drücken der Taste "Interfaceuhr aktualisieren" wird die interne Uhr des Interface auf die aktuelle Zeit des Computers zurückgesetzt.

Universum-Auswahlfenster

🕏 StandAlone	:				X
universe 1	universe 2	universe 3	universe 4	universe 5	universe 6
					Abb.

Tastene	einstellungs reich	be	Rem	ote-Uplo	ad-Fensi	ter					
Universe	1 - REMOTE (v	105)									
outton	scene	zone	start	date	time on	time off	button setting	••••	• • • • • •		
● 1 sc1		1	no				sc1	<u>^</u>	zone 1	~	
) 2 sc2		1	no				sc3		on		
)3 sc3		1	no				sc5		calendar		
)4 sc4		1	no				sc7	-			
)5 sc5		1	no				sc9	~	clear	button	
<b>)</b> 6 sc6		1	no				date and time tr	igger			
)7 sc7		1	no				date	2010 / 05	/ 11	~	
)8 sc8		1	no				al	▼ all		~	
) 9 sc9		1	no				on La			_	
)10 sc1		1	no					ai			
)11 sc2		1	no					all	M all		
)12 sc3		1	no					k			
)13 sc4		1	no				11			a.'	
)14 SCO		-	nu						198		
)15 sco		1	10				H	0.00	00		
)15 SUN		1	10						0	000	
19 sc9		1	no								
interface un	e e e e e e e e e e	•••••	••••	• • • • • • • • • •	•••••	•••••					
		2010 0	0.01.50			ſ					L
2	wednesday 12 Ma	y∠010 - 0	0.21:59				<u>با الح</u>	upload stand-alc	ne data		
k											
								$\mathbf{A}$			
	\										
	Inte	rfaceuh	r								
	Aktualis	ierungs	taste							Tasten	eins
							Löschtaste			ungsb	erei
								\	<b>`</b>	-	
									\		
								Тас	۱ to "7un	n	
								Int	erface		
								hoc	hladen'	•	
					00			<b>T</b> L . 1	Late Para	0	1

# 8. BACKUP/WIEDERHERSTELLEN

Das Programm verfügt über 2 getrennte Fenster zum Exportieren (Backup) und Importieren (Wiederherstellen) der Shows. Bitte beachten Sie die einzelnen Beschreibungen dieser Fenster weiter unten.



Bei einer einzelnen Installation können mehrere Shows auf einem Computer gespeichert und zwischendurch geändert werden.



Version 6.xx ist nicht kompatibel mit Fixtureprofilen oder Shows, die mit früheren Versionen der Software erstellt wurden. Ein Konverter für Lightshow-Software V5 bis zu Lichtshow-Software V6 steht im Forum (Suchen Sie nach "Auto-Konverter für Showversion 5 auf Version 6") zur Verfügung.

## Exportieren

Die Show kann mittels des **Lightshow exportieren-Fensters** gesichert werden. Dieses Fenster wird direkt auf dem Control Board aufgerufen. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für diesen Vorgang.



- 2. Auf diesem Fenster können Sie eine Show nach der anderen sichern.
- 3. Verwenden Sie den Ordnerort Auswahlbereich, um einen Speicherort zum Sichern der Show zu wählen.
- 4. Drücken Sie < Export>. Es öffnet sich zur Bestätigung einer erfolgreichen Sicherung ein Dialogfenster.



## Importieren

**Lightshow importieren**-Fensters wiederhergestellt werden. Dieses Fenster wird direkt auf dem Control Board aufgerufen. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für diesen Vorgang.

1. Öffnen Sie das Lightshow importieren-Fenster.



- 2. Verwenden Sie den Ordnerort Auswahlbereich, um einen Ort zum Importieren der Show zu wählen.
- 3. Auf diesem Fenster können Sie eine Show nach der anderen importieren. Wählen Sie deshalb die Show, die Sie unter **Bereich der gesicherten Shows** wiederherzustellen möchten
- 4. Starten Sie die Taste Import. Es öffnet sich zur Bestätigung einer erfolgreichen Wiederherstellung einer Show ein Dialogfenster.

Message		Þ
The light st	now has been imported:	with success

# 9. TASTENKOMBINATIONEN

Bitte beachten Sie die Einzelheiten zu Tastenkombinationen, die in der Software verfügbar sind.

## Setup-Fenster

CTRL / APPLE + N: Neues Profil erstellen

CTRL / APPLE + I: Gespeichertes Profil importieren

CTRL / APPLE + S: Aktuelles Profil speichern

CTRL / APPLE + A: Select all DMX addressing

CTRL / APPLE + SHIFT + A: Auswahl der gesamten DMX-Adressierung von gleichen Modell

(aktuell ausgewähltes Modell)

CTRL / APPLE + Q: Setup-Fénster verlassen

TAB: Bedienelement zur Eingabe der min./max. Werte und Ändern der aktuellen Auswahl

# **Editor-Fenster**

CTRL / APPLE + N: Erstellt eine neue Szene

CTRL / APPLE + I: Gespeicherte Szene importieren

CTRL / APPLE + S: Aktuelle Szene speichern

LEERTASTE: Wiedergabe/Stopp

CTRL / APPLE + A, E, O: Wählt alle, gerade, ungerade Fixtures vom aktuell ausgewählten Modell

CTRL / APPLE + -, +: Schritt löschen, hinzufügen CTRL / APPLE + C, V, I: Schritt kopieren, einfügen, einsetzen

CTRL / APPLE + Q: Setup-Fenster verlassen

# Live-Buttons

CTRL / STRG + ENTER: Einfrieren

CTRL / STRG + LEERTASTE: Manuelle BPM (zum Aktivieren 3 mal drücken)

CTRL / APPLE + SHIFT + Alphan. Taste: Schaltet alles aus und startet die gewählte Taste

## Live-Timeline

CTRL / APPLE + N: Erstellt neue TimeLine CTRL / APPLE + O: Öffnet eine gespeicherte TimeLine CTRL / APPLE + S: Speichert die aktuelle TimeLine LINKS / RECHTS: Bewegt die grüne Markierung ENTER: Wiedergabe ab der roten Markierung LEERTASTE: Wiedergabe/Pause SEITE AUF-/ABWÄRTS: Horizontal scrollen HOME / END: Zum Anfang/Ende verschieben +/-: Ein-/Auszoomen CTRL / APPLE + X, C, V: Block ausschneiden, kopieren, einfügen

## Bildschirmsteuerung (Mediendatei-Player)

CTRL/APPLE + F: Wechselt den Wiedergabemodus zwischen Vollbild- und Fenstermodus



Dieses Handbuch bezieht sich in den Anweisungen in mehreren Abschnitten auf "Klicken mit der rechten Maustaste". Bei Verwendung von Mac OSX entnehmen Sie bitte die Anweisungen zu diesem Vorgehen der Betriebsanleitung der jeweiligen Maschine

# **10. REMOTE STANDALONE-AUSLÖSEN**

## Mini-DIN-Auslösen

Das Remote-Interface verfügt über drahtgebundene Auslösung von bis zu 4 Szenen im Standalone-Betrieb. Auf diese wird sind durch die Mini-DIN-Stecker an dem Interface zugegriffen.

Für die Auslösung wird ein **Erdschluss-Interrupt**-System verwendet. Bitte beachten Sie den Verdrahtungsplan unten.



🖗 Alle Tasten sind Drucktaster, die normalerweise geöffnet sind.

Diese Methode löst nur die ersten 4 Szenen aus, die in das Interface geladen wurden.

# IR (drahtloses) Auslösen

Dieses Interface unterstützt die IR-Auslösung. Bitte beachten Sie für die drahtlose Auslösung die Richtlinien unten.

Der IR-Sensor befindet sich auf der Vorderseite des Interface. Der IR-Sensor kann jedoch mit Hilfe des IR Ext.-Ports auf der Rückseite des Interface umgesetzt werden.

Das Gerät gibt nur Szenen wieder, NACHDEM diese mit dem Upload-Fenster erfolgreich in das Interface geladen wurden.

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Interface leuchtet auf, um "IR-Daten" anzuzeigen.

## Proprietäre EFK® Remote

Das Remote-Interface verfügt über drahtlose Auslösung von bis zu 18 Szenen im Standalone-Betrieb. Auf diese wird über die proprietäre EFK® Remote zugegriffen, siehe unten.

Die Modellnummer für eine Ersatz-Batterie lautet CR2025 (Standard) oder CR2032 (hohe Kapazität).



#### Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Bedienung.



Die "Normale Geschwindigkeit"-Taste deaktiviert Änderungen der Wiedergabegeschwindigkeit.

Änderungen der Wiedergabegeschwindigkeit wirken sich auf <u>ALLE</u> Programme proportional aus. Es ist <u>NICHT</u> möglich, einzelne Programme zu ändern.

## **Allgemeine Remote**

Eine Alternative zur Verwendung proprietäre EFK® Remote ist oben dargestellt. Das Interface reagiert auf einen Standard Philips ® Universal-Remodecode. Dies funktioniert mit bis zu 10 Szenen.

Bitte beachten Sie die Tasten unten, auf welche das Interface reagiert.

Taste 1: Live-Szene 1 Taste 2: Live-Szene 2 Taste 3: Live-Szene 3 ... Taste 8: Live-Szene 8 Taste 9: Live-Szene 9 Taste 0: Live-Szene 10 Taste CH+: Erhöht die Laufgeschwindigkeit Taste CH-: Verringert die Laufgeschwindigkeit

# **11. AKTUALISIEREN DER INTERFACE-FIRMWARE**

Die D512- und die Remote-Interfaces können die interne Firmware über eine USB-Verbindung aktualisieren. Wenn aus irgendeinem Grund EFK® schriftlich mitgeteilt hat, das dieser Vorgang für Ihr Interface erforderlich ist, dann befolgen Sie bitte die unten angegebenen Schritte.

- EFK® kann eine ZIP-Datei per E-Mail oder auf sonstige Weise zur Verfügung stellen. Entpacken Sie die ZIP-Datei, um die EXE (ausführbare Datei) zu suchen.
- 2. Kopieren die ausführbare Datei in den folgenden Ordner: [C:/Programme/IhreSoftware]



- 3. Schließen Sie das Interface an und installieren Sie die erforderlichen Hardware-Treiber.
- 4. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei der Firmware-Aktualisierung.
- 5. Wählen Sie "press this button to upload fir mware xxx".



- 6. Stecken Sie das Interface während der nächsten 5 Sekunden nicht ab.
- 7. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, wenn das Hochladen erfolgreich war.



Dieser Firmware Installationsvorgang ist für die Interfaces D512 und Remote identisch.

Sie Machen auf Ihr eigenes Risiko weiter! EFK® ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch diesen Vorgang an eines Interface verursacht wurden!



Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn Sie einen Windows-Computer verwenden. Die Firmware kann nicht mit einem Mac OSX-Computer aktualisiert werden.

# **12. TECHNISCHE DATEN**

### MAXIMALE SZENEN IM STANDALONE-MODUS

Cable	(N/A)
D512	600 Schritte. 1 Szené
Remote	600 Schritte pro Szene, 18 Szenen
	1 2
THERMISCH	
Maximales Raumtemperatur	
·	
GEWÄHBLEISTUNG	

Gewährleistung	2-jährige	beschränkte	Gewährleistung