## Interface DMX D1024W



### Table des matières

Boitier	3
Panneau avant	3
Panneau arrière	3
Utilisation en WIFI	4
Première utilisation	4
Mode AP (Access Point)	4
Mode ST (Station)	4
Connexion avec notre logiciel TheLightingController V9	5
	5 ר
	5 Г
	5
Connexion avec notre logiciel TheLightingController V_II	6
Via USB	6
Via WIFI	6
	_
L'application "TheLightingController_D1024W"	7
Détection d'interface	7
Gestion autonome des spectacles lumineux	10
Paramètres WIFI	12
Mode point d'accès	14
Mode station	15
Application tierce pour déclencher les scènes autonomes	10
	10
Connexion	10
	18
Réinitialisation matérielle WIFI	19
A savoir	19

## **Boitier**

#### Panneau avant

#### Antenne WIFI

Doit être installée pour une communication wifi correcte.

#### <u>LED WIFI</u>

En mode "AP", "on" lorsqu'un appareil est connecté au réseau wifi de l'interface. En mode "ST", "on" lorsque l'interface est connectée à un réseau wifi existant. Clignote lorsque notre logiciel pilote l'interface via wifi.

LED USB

Clignote lorsque notre logiciel pilote l'interface via USB.

<u>LED PWR (alimentation)</u> "on" lorsque l'interface est alimentée.

<u>Connecteur USB</u> Toujours nécessaire pour alimenter l'interface. Nécessaire pour une communication USB avec notre logiciel.

Commutateur "AP / ST"

- "AP" (Access Point = Point d'accès)

L'interface génère son propre réseau wifi.

L'appareil qui exécute notre logiciel doit se connecter à ce réseau wifi.

- ST" (Station)

L'interface se connecte à un réseau wifi existant.

L'appareil qui exécute notre logiciel doit se connecter au même réseau wifi.

(voir ci-dessous dans ce manuel)

#### Bouton "IP RESET" (réinitialisation des paramètres WIFI)

Après avoir maintenu ce bouton enfoncé pendant 10 secondes, les LED "WIFI" et "USB" clignotent rapidement pendant 3 secondes, et les paramètres du mode "AP" sont réinitialisés à : - SSID = D1024W

- mot de passe = 00000000

#### Panneau arrière

<u>Prise DMX #1</u> Canaux DMX du premier univers.

Prise DMX #2 Canaux DMX du second univers.

Spécifications pour chaque broche de chaque prise DMX :

- protection contre les défauts de surtension ±60V
- protections ±40kV HBM et niveau 4 IEC ESD
- plage de mode commun de l'entrée ±25V

## **Utilisation en WIFI**

#### Première utilisation

La première utilisation en WIFI doit se faire avec le commutateur de notre interface DMX en mode "AP".

Par défaut (ou après une réinitialisation avec le bouton "RESET"), en "mode AP" (avec le switch positionné sur "AP"), notre interface génère le réseau WIFI :

- SSID = D1024W

- mot de passe = 00000000

Vous pouvez ensuite piloter directement notre interface DMX (en mode « AP ») avec notre logiciel (voir ci-dessous dans ce manuel), ou vous pouvez modifier ses paramètres WIFI via notre application compagnon Android / iOS « TheLightingContoller\_D1024W » (voir ci-dessous dans ce manuel).

#### Mode AP (Access Point)

Le commutateur "AP / ST" est positionné sur "AP".

Le réseau WIFI est généré par notre interface DMX.

- connectez votre plateforme (ordinateur ou appareil mobile) au réseau WIFI "D1024W" de notre interface DMX

- exécuter notre logiciel (TheLightingController V9 ou V\_II) sur votre plate-forme

- exécuter la fonction "auto-détection de l'interface" dans notre logiciel (voir ci-dessous dans ce manuel)

Et notre logiciel trouvera notre interface DMX.

Vous devrez redémarrer notre logiciel pour piloter notre interface.

#### Mode ST (Station)

Le commutateur "AP / ST" est positionné sur "ST".

Pour que notre interface DMX et votre plateforme puissent communiquer via un réseau WIFI local, vous devez entrer le SSID et le mot de passe du réseau WIFI local dans les paramètres "ST mode" (Station mode) de notre interface DMX. Pour ce faire, vous devez utiliser notre application "TheLightingController D1024W" (voir ci-dessous dans le manuel).

Ensuite, notre logiciel trouvera notre interface DMX en utilisant la fonction "auto-détection de l'interface".

## **Connexion avec notre logiciel TheLightingController V9**

#### Via USB

Windows - installez <u>le pilote USB</u> et exécutez le logiciel. MacOS - il suffit d'exécuter le logiciel. L'écran de bienvenue affiche "*Interface D1024W USB found*".

#### Via WIFI

## Assurez-vous que l'ordinateur ou l'appareil mobile qui exécute notre logiciel est connecté au même réseau WIFI que l'interface.

Ouvrez la fenêtre "Préférences > Matériel".

Cochez l'option "Activer les interfaces Ethernet".

Appuyez sur le bouton "Autodetect interfaces". Notre logiciel est censé afficher l'IP de l'interface. Si la détection automatique échoue, entrez manuellement l'IP de l'interface qui est "192.168.4.1" en "mode AP".

Ne changez pas le port de communication de l'interface si ce n'est pas nécessaire.

Laissez le "Web server port" à 80 (ce port n'est pas utilisé avec l'interface DMX D1024W).

lain	Midi	Network	DMX	unive	rses	Hardware	GPS			
ΞE	nable Eth	ernet Interf	aces							
	1	1 192 .	. 168 .	4	. 1	Co	mmuni	cation port	7349	
	8	2 0.	<mark>0</mark> .	0	. 0	) We	b serve	r port	80	
		3 0.	. 0 .	0	. 0	)		Recet		
		4 0.	0.	0	. 0	)		incoct.		
		5 0 .	0.	0	. 0	)				
		6 0.	0.	0	. 0	)				
		Autode	etect int	erface	es		Use bro	adcast message	Ê.	

Appuyez sur le bouton "Appliquer".

Redémarrer le logiciel.

L'écran d'accueil affiche "Interface D1024W WIFI trouvée".

# Connexion avec notre logiciel TheLightingController V\_II

#### Via USB

Windows - installez le pilote USB et exécutez le logiciel.

MacOS - il suffit d'exécuter le logiciel.

Linux - copiez le fichier "60-thelightingcontroller.rules" dans le dossier : "/etc/udev/rules.d" (voir le fichier readme dans le paquetage du logiciel Linux)

L'écran de bienvenue affiche "Interface D1024W USB found".

#### Via WIFI

Assurez-vous que l'ordinateur ou l'appareil mobile qui exécute notre logiciel est connecté au même réseau WIFI que l'interface.

Ouvrez la fenêtre "Préférences > Matériel".

Appuyez sur le bouton "Autodetect interfaces". Notre logiciel est censé afficher l'IP de l'interface. Si la détection automatique échoue, entrez manuellement l'IP de l'interface qui est "192.168.4.1" en "mode AP".

Ne changez pas le port de communication de l'interface si ce n'est pas nécessaire.

Preferer	nces				
Misc.	Midi I	In	Midi Out		Hardware
	Interface IP #1	192.168	.4 .1	\$	
	Interface IP #2			*	
	Interface IP #3			*	
	Autodet	ect interface	es		
	Communication	port 734	19		
		Reset			

Appuyez sur le bouton "Fermer". Redémarrer le logiciel. L'écran d'accueil affiche "*Interface D1024W WIFI trouvée*".

## L'application "TheLightingController\_D1024W"

L'application pour **Android** est disponible ici <u>: https://play.google.com/store/apps/details?</u> id=com.easydigitalconcept.TheLightingController

L'application pour **iOS** est disponible ici :<u>https://apps.apple.com/us/app/thelightingcontroller/id6554000067</u>

#### **Détection d'interface**

Assurez-vous que l'appareil mobile qui exécute notre application est connecté au même réseau WIFI que l'interface.

Appuyez sur le bouton "+" pour déclarer une interface.

12:50	<b>▼</b> ī⊿ ∎̂ 94 %
	D1024W
00	D1024W
My interfaces	
	+

Appuyez sur "Autodetect interface" ou entrez l'IP de l'interface, et appuyez sur le bouton "Close". Ne modifiez le "port de communication" qu'en cas de nécessité.

12:51	♥ị ⊿ 🛢 94 %
	D1024W
00	D1024W
My interfaces	
Preference	es
Interface name	D1024W
Interface IP	192.168.4 .1
Autod	etect interface
Communication	port 7349
	Reset
	Close
	÷

Cette capture d'écran montre le SSID et l'IP de notre interface DMX en mode AP.

Appuyez sur le bouton "Fermer".

Le point vert indique que l'application a bien trouvé l'interface.

12:50	ক্∏ি⊿ 🖥 94 %
	D1024W
00	D1024W
My interfaces	
<b>D</b> 1024W	
	Ŧ

#### Gestion autonome des spectacles lumineux

Appuyez brièvement sur la ligne contenant le nom de l'interface.

12:50	♥ī⊿ 🖥 94 %
	D1024W
	D1024W
My interfaces	
<b>D</b> 1024W	
	+

Si vous avez précédemment téléchargé des scènes dans la mémoire autonome de l'interface, vous verrez une page avec des boutons pour déclencher les scènes autonomes.

Cette page sera vide si aucune scène n'a été téléchargée.



Appuyez sur la "flèche gauche" en haut de l'écran pour revenir à la page précédente.

#### **Paramètres WIFI**

Pour modifier les paramètres WIFI, faites un appui long sur la ligne portant le nom de l'interface et sélectionnez le menu "Settings" ("Paramètres").

12:50	♥ī⊿ 🕯 94 %
	D1024W
00	D1024W
My interfaces	
<b>D</b> 1024W	
	Settings
	Remove
	÷

Si vous sélectionnez "Remove" ("Supprimer"), un message vous demandera de confirmer que vous souhaitez supprimer l'interface de la liste.

Il est possible de changer le nom de l'interface. Ne modifiez pas l'IP / le port si cela n'est pas nécessaire. Appuyez sur le bouton "Roue dentée" pour modifier les paramètres WIFI AP & ST.

12:51	ক্য্∄ি 94 %
	D1024W
00	D1024W
My interfaces	
Preference	es
Interface name	D1024W
Interface IP	192.168.4 .1
Autod	etect interface
Communication	port 7349
	Reset
	Close
	÷

#### Mode point d'accès

Il est possible de modifier ici les paramètres du réseau WIFI "Access Point" de l'interface :

- WIFI SSID nom du réseau WIFI
- WIFI password mot de passe du réseau WIFI
- WIFI channel canal WIFI
- WIFI reduced power puissance du signal
- IEE standard norme IEE (utiliser "b/g/n" par défaut)
- UDP port
- Guest PW
- Send to interface
- port de communication (ne pas modifier si ce n'est pas nécessaire) mot de passe pour une application tierce pour déclencher les scènes
- envoie les nouveaux paramètres dans la mémoire de l'interface

Ensuite il faudra mettre l'interface hors tension ou déplacer le commutateur "AP / ST" pour appliquer les changements.

19:45	♥⊿ 🖬 74 %
-	D1024W
Hardware se	ttings
Access point	Station
Wifi SSID	D1024W
Wifi password	0000000
Wifi channel	1 -
Wifi reduced power	
IEEE standard	802.11b/g/n 👻
UDP port	7349
Guest PW	
Se	nd to interface
	Close

#### Mode station

Il est possible de modifier ici les paramètres du réseau WIFI "Station" de l'interface :

- Select WIFI network
  DHCP mode
  ouvre une liste des réseaux WIFI existants pour en sélectionner un active / désactive le mode DHCP
- Static IP
- Subnet mask
- Gateway
- UDP port
- Guest PW
- Send to interface
- masque de sous-réseau lorsque le mode DHCP n'est pas activé passerelle IP lorsque le mode DHCP n'est pas activé port de communication (ne pas modifier si ce n'est pas nécessaire) mot de passe pour une application tierce pour de déclencher les scènes
- envoie les nouveaux paramètres dans la mémoire de l'interface

IP statique lorsque le mode DHCP n'est pas activé

19:46	♥⊿ 🖬 74 %
	D1024W
Hardware s	ettings
Access point	t Station
Wifi SSID	family
Se	elect WIFI netword
DHCP mode	
Static IP	
Subnet mas	sk
Gateway	
UDP port	7349
Guest PW	
	Close

Le bouton "Select WIFI network" (Sélection du réseau WIFI) ouvre cette fenêtre pour sélectionner le réseau wifi local.

12:52		¶ī⊿ ∎̂93 %
WIFI	Networks	
Refre	sh WIFI networks list	
WIFI netw	vorks	
((i·	furnny	â
(î;	HTTLAN	
<b>(</b> ?	ក្នុមស្រា	£
<b>R</b>	facult	£
<b></b>	ઉલ્લક	£
<b>R</b>		£
<b>Restaur</b>	L##:box-9000	£
<b>Restaur</b>	Liveton 9880	£
Ś	FreeWificsecure	₽
	Liveloox-39%8	£
	energy	£
		^
		Close

Appuyez sur le bouton "Refresh WIFI networks list" (Rafraîchir la liste des réseaux WIFI) si nécessaire (en cas de nouveau réseau WIFI). Sélectionnez le réseau WIFI.

Appuyez sur le bouton "Fermer".

La zone de saisie "Wifi SSID" affiche ensuite le réseau WIFI sélectionné. Il est également possible de saisir manuellement le SSID (nom) du réseau WIFI.

#### Remarque

L'application ne vérifie pas que le mot de passe saisi est correct.

Pourquoi ? parce que s'il le fait en mode AP, il cessera de générer son réseau WIFI en mode AP pendant le processus de vérification du mot de passe, et pendant ce temps la plateforme se connectera à un autre réseau WIFI local mémorisé.

Appuyez sur le bouton "Send to interface" (Envoyer à l'interface). La demande de "mot de passe WIFI" s'ouvre alors. Entrez le mot de passe du réseau wifi local sélectionné et appuyez sur le bouton "OK".



## Application tierce pour déclencher les scènes autonomes

Vous devez en premier définir un mot de passe dans le champ "Guest PW" (Mot de passe client) de notre application.

Vous devez ensuite faire ceci pour connecter l'application tierce à l'interface D1024W.

#### Connexion

La communication avec l'interface D1024W doit être établie en UDP sur le port 7349 par défaut. L'adresse IP, le port de communication et un mot de passe d'accès doivent être configurés dans l'application tierce.

Juste après la connexion, l'application tierce doit envoyer le message "0|GUEST| {mot\_de\_passe\_invité}|" à l'interface.

- "{mot\_de\_passe\_de\_l'invité}" est le mot de passe d'accès de l'invité défini précédemment dans notre application (14 caractères maximum).

L'interface renvoie "GUEST|4|{x}".

- 4" est l'ID du produit (D1024W) ; il est toujours "4".

- "{x}" n'est pas utilisé

#### **Piloter les boutons**

L'application tierce envoie "**10|{numéro\_de\_bouton}|**" pour modifier l'état d'un bouton de l'interface D1024W.

- {numéro\_bouton} est le numéro du bouton ; de 1 à 16.

L'interface renvoie "10|abcdefghijklmnop|"

- a" est l'état du bouton #1 ; 0 = éteint ; 1 = allumé

- b" est l'état du bouton #2 ; 0 = éteint ; 1 = allumé

... - p" est l'état du bouton #16 ; 0 = éteint ; 1 = allumé

L'application tierce peut envoyer "13|" à tout moment pour demander l'état des boutons.

## **Réinitialisation matérielle WIFI**

Vous pouvez avoir besoin de cette fonction lorsque, par exemple, notre logiciel / application n'est plus en mesure de détecter notre interface en mode WIFI. Dans ce cas, vous devez réinitialiser les paramètres WIFI de notre interface :

- régler le commutateur de notre interface DMX sur "AP" (Access Point).

- maintenir le bouton "RESET" (> 10 secondes) de notre interface DMX enfoncé jusqu'à ce que les deux LEDs "WIFI" et "USB" clignotent rapidement.

- connecter l'ordinateur / l'appareil mobile qui exécute notre application "D1024W" ou notre logiciel V9 / V\_II au réseau WIFI généré par notre interface DMX en mode AP : SSID = D1024W ; mot de passe = 00000000

- essayez à nouveau le chapitre "Connexion avec notre logiciel TheLightingController V9 / V\_II > Via WIFI"

Note : la "réinitialisation matérielle WIFI" ne change rien concernant l'utilisation en mode USB.

### A savoir

Le circuit WIFI de l'interface est désactivée lorsqu'elle communique avec notre logiciel via USB.

Le réseau WIFI "Access Point" (Point d'accès) de l'interface n'autorise qu'un seul appareil connecté à la fois.

Lorsque vous modifiez les paramètres AP ou ST alors que l'interface est dans le même mode (AP ou ST), il faut soit changer de mode (et le re-changer à nouveau), soit éteindre / rallumer l'interface pour que les nouveaux paramètres soient utilisés.

Lorsqu'il y a **plus d'une interface D1024W** à gérer, vous devez leur attribuer des SSID's différents (SSID = nom du réseau WIFI) :

- allumer la première interface et éteindre les autres
- lancez l'application "TheLightingController D1024W" et allez sur la page "Access Point"
- saisir un nom unique pour le SSID
- appuyez sur le bouton "Send to interface" (Envoyer à l'interface)
- fermer l'application
- allumer la deuxième interface et laisser les autres éteintes
- lancez l'application "TheLightingController D1024W" et allez sur la page Point d'accès
- saisir un nom unique pour le SSID
- appuyez sur le bouton "Send to interface" (Envoyer à l'interface)
- faire la même chose pour toutes les interfaces

Cette opération doit être effectuée car le WIFI ne permet pas à plusieurs appareils d'avoir le même SSID.